

BETJENINGSVEJLEDNING

em 8 solid



Mange tak

fordi du har valgt at købe en CM8 SOLID fra Cyrus Technology.

Ved hjælp af denne manual vil du opnå en bred forståelse af mobiltelefonen, dens funktioner og brugervenligheden.

Denne mobiltelefon med farvedisplay er GSM-certificeret. Den er udstyret med dobbelt SIM og indeholder ud over grundlæggende funktioner såsom ordgenkendelse, telefonbog, ringetilstand, oplysninger, lydafspiller, vækkeur, lommeregner, tid og dato en række andre praktiske funktioner, der vil gøre dit arbejde og din fritid lettere.

Såfremt din mobiltelefon ikke fungerer som beskrevet i brugermanualen, bedes du kontakte producenten via info@cyrus-technology.de

INFORMATION OM OPHAVSRET

- » Cyrus forbeholder sig ret til den endelige fortolkning af denne manual.
- » Cyrus forbeholder sig ret til at ændre de tekniske produktspecifikationer uden forudgående varsel.
- » Det er strengt forbudt på nogen måde at reproducere, anvende eller offentliggøre indholdet i denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cyrus.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske principper uden forudgående varsel.

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre manualens indhold uden forudgående varsel.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre de tekniske produktspecifikationer uden forudgående varsel.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-mail: info@cyrus-technology.de

Indholdsfortegnelse

1. Oplysninger om sikkerhed	4	4. Funktionsmenuen	9	4.5 Multimedia	12
1.1 Sikkerhedsforskrifter og forholdsregler	4	4.1 Kontakter	9	4.6 Spil	12
1.1.1. Generelle forhold	4	4.1.1 Ny	9	4.7 Mine filer	12
1.1.2. Forholdsregler, når du anvender mobiltelefonen	4	4.1.2 Skriv en besked	9	4.8 Værktøjer	12
1.1.3. Forholdsregler, når du anvender batteriet	4	4.1.3 Opkald	9	4.8.1 SOS-indstillinger	12
1.1.4. Forholdsregler, når du bruger opladeren	5	4.1.4 Slet	9	4.8.2 Lommeregner	12
1.1.5. Rengøring og pleje	5	4.1.5 Slet flere	9	4.8.3 Verdensur	12
		4.1.6 Import/Eksport	9	4.8.4 Alarm	12
		4.1.7 Send et visitkort	9	4.8.5 Kalender	12
		4.1.8 Andet	9	4.8.6 Enhedsberegner	13
2. Grundlæggende funktioner	5	4.2 Nyheder	9	4.8.7 Notat	13
2.1 Indsættelse og fjernelse af et eller flere SIM-kort og/eller SD-kort	6	4.2.1 Skriv en besked (SMS og MMS)	9	4.8.8 Bluetooth	13
2.1.1 SIM-kortet	6	4.2.2 Indbakke	9	4.9. Internet	13
2.1.2 Indsættelse og fjernelse af SIM-kortet	6	4.2.3 Udbakke	9		
2.1.3 Hukommelseskortet (SD-kort)	6	4.2.4 Udkast	10	5. Vedligeholdelse og reparation	13
2.2 Batteriet	6	4.2.5 Sendt	10	5.1 Vedligeholdelse af batteriet	13
2.2.1 Indsættelse af batteri	6	4.2.6 Skabeloner	10	5.2 Vedligeholdelse af telefonen	13
2.2.2 Opladningen	6	4.3 Opkaldshistorik	10		
3. Hurtigstart guide	6	4.3.1 Ubesvarede opkald	10		
3.1 Funktioner	7	4.3.2 Udgående opkald	10		
3.2 Foretage et opkald	7	4.3.3 Besvarede opkald	10		
3.2.1 Markeringsfeltet	7	4.3.4 Afviste opkald	10		
3.2.2 Yderligere funktioner	7	4.3.5 Slet alle	10		
3.3 Opkaldsmuligheder	7	4.3.6 Opkaldstimer	10		
3.4 Hovedknapper	8	4.3.7 GPRS-tæller	10		
		4.4 Indstillinger	10		
		4.4.1 Opkaldsindstillinger	10		
		4.4.2 Telefonindstillinger	11		
		4.4.3 Skærm	11		
		4.4.4 Sikkerhed	11		
		4.4.5 Profiler	12		
		4.4.6 Forbindelser	12		

1. Oplysninger om sikkerhed

Med henblik på at sikre korrekt brug bedes du gennemlæse denne brugsanvisning omhyggeligt, inden du anvender din mobiltelefon for første gang.

Hvis du mister din telefon eller den bliver stjålet, så skal du straks kontakte dit teleselskab for at deaktivere SIM-kortet og derved forhindre, at tredjepart kan anvende den. For at være i stand til det skal du anvende din mobiltelefons IMEI-nummer, som du enten finder på den tilførende faktura, eller på ydersiden af den originale emballage.

Som yderligere sikkerhed bør du indstille en individuel PIN-kode til dit SIM-kort samt undlade at lade mobiltelefonen til frit udsyn i f.eks. bilen men derimod gemme den godt eller tage den med dig.

1.1 Sikkerhedsforskrifter og forholdsregler

1.1.1. Generelle forhold

- » Benyt aldrig mobiltelefon, mens du er i et fly eller er på hospitalet. Både flyets navigationssystem og det medicinske udstyr kan blive påvirket af det. Anvendelsen af mobiltelefon er derfor forbudt i mange fly og på hospitaler.
- » Din mobiltelefon kan forårsage problemer med høreapparater, pacemakere og andet elektronisk medicinsk udstyr. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din læge eller producenten af medicinsk udstyr.
- » Vær opmærksom på trafikikkerheden. Vær forsigtig, når du er føreren af et køretøj. Under kørsel skal samtale foregå via håndfrit mobiltelefonudstyr. Såfremt du ikke råder over et sådant udstyr, skal du afbryde kørslen, før du benytter telefonen. Du bedes overholde gældende love og forskrifter.
- » Vær opmærksom på miljøikkerheden. Anvend aldrig mobiltelefonen på en tankstation, et olielager, en kemisk fabrik eller i nærheden af brændbare eller eksplosive genstande. Vær opmærksom på gældende love, forskrifter og tilsvarende faresymboler.

- » Opbevar mobiltelefonen, batteriet og opladeren et sted, der er uden for børns rækkevidde.
- » Anvend det originale batteri og den originale oplader, og oplad batteriet på korrekt vis. Såfremt opladning af batteriet ikke finder sted med den originale oplader, kan det medføre at beskyttelseskredsløbet i batteriet ikke længere fungerer. Derudover kan det forårsage kemiske reaktioner, batteriet kan lække, ophebes, der kan opstå røg, og batteriet kan antændes.
- » Anbring ikke batteriet i en mikrobølgeovn, ovn eller anden trykbeholder. Den resulterende skade på strukturen kan føre til opvarmning, røgudvikling og brand i batteriet. Hvis der findes en lækage på batteriet (eller hvis en mærkelig lugt registreres), skal batteriet holdes væk fra ild, eftersom den lækkede elektrolyt kan brænde eller forårsage andre farer .
- » Brug ikke enheden på steder, hvor udslip af brandfarlig og eksplosiv gas kan finde sted, eftersom dette kan forårsage driftsstop eller brand.
- » Opbevar ikke mobiltelefonen på et sted med en temperatur under -25 °C og over 55 °C. For høj temperatur kan beskadige, bøje eller smelte telefonen. Hvis temperaturen er for lav, kan der genereres fugtighed inde i batteriet, hvilket kan beskadige kredsløbet, når batteriet derefter bliver bragt til et sted med normal temperatur.

1.1.2 Forholdsregler, når du anvender mobiltelefonen

- » Du må ikke selv foretage ændringer på mobiltelefonen, eftersom dette kan forårsage skade på telefonen, lækager og fejl i kredsløbet.
- » Anvend ikke LCD-displayet til at montere andre objekter, eftersom dette vil føre til brud på LCD-displayet og til læk af flydende krystaller. Såfremt LCD-væsken kommer i kontakt med dine øjne, er der risiko for blindhed. Skulle det ske, skal der straks skylles med vand (gnid ikke i øjnene). Søg øjeblikkeligt lægehjælp.
- » I sjældne tilfælde eller ved udvalgte køretøjsmodeller kan mobiltelefonen have en dårlig indflydelse på det elektroniske

udstyr i køretøjet. Benyt ikke en mobiltelefon for at undgå sikkerhedsrisici. Såfremt dit køretøj er udstyret med en airbag, må du ikke placere en mobiltelefon på den. Der kan forekomme alvorlige kvæstelser, såfremt at airbaggen udløses.

- » Vær opmærksom på opbevaringsforholdene. Hold telefonen væk fra magnetiske lagringsmedier. Mobiltelefonens stråling kan slette de informationer, der er gemt på den magnetiske enhed.
- » Undgå at få fugt og vand ind i enheden, eftersom dette kan forårsage kortslutning eller andre fejl ved enheden.

1.1.3. Forholdsregler, når du anvender batteriet

- » Du bedes ikke selv fjerne eller modificer batteriet, da det kan lække, overophedes, eksplodere eller antændes.
- » Smid ikke de gamle batterier ud med husholdningsaffaldet, men bortskaft dem i stedet på velegnede steder som hos forhandlere eller direkte på genbrugsstationer.
- » Smid ikke batteriet ind i ild, eftersom dette kan forårsage brand eller eksplosion.
- » Når du indsætter batteriet, må du ikke gøre det ved hjælp af et hårdt tryk, da det ellers kan lække, overophedes, eksplodere eller antændes.
- » Såfremt batterivæsken kommer i kontakt med dine øjne, er der risiko for blindhed. I tilfælde af kontakt, så skyl straks med vand (gnid ikke i øjnene), og søg straks lægehjælp. Såfremt batterivæsken kommer i kontakt med din hud eller tøj, kan det forårsage ætsning af huden. Skyl straks med vand og op søg en læge om nødvendigt.
- » Anvend ikke batteriet ved ild eller på et sted med høj temperatur såsom et varmelegeme, da det kan lække, overophedes, eksplodere eller antændes.
- » Såfremt batteriet bliver varmt, misfarves eller skifter form under brug af mobiltelefonen eller opladningen, skal du stoppe med at anvende den og isætte et nyt batteri.

1. Oplysninger om sikkerhed

- » Såfremt batterivæsken lækker, eller hvis der udvikles ubehagelige lugte, så skal du holde dig væk fra ild for at undgå eksplosioner.
 - » Sørg for, at batteriet ikke kommer i kontakt med fugt, da der ellers kan forekomme overophedning, røg eller korrosion.
 - » Anvend ikke enheden i direkte sollys og ved høje temperaturer, og indsæt ikke batteriet, eftersom dette kan forårsage lækage af væske eller overophedning, påvirke ydeevnen og forkorte enhedens levetid.
 - » Oplad ikke din telefon mere end 24 timer ad gangen.
 - » Placer batteriet på et køligt, ventileret sted, der er beskyttet mod sollys.
 - » Batteriets levetid er begrænset. Hyppig opladning reducerer gradvist batteriets levetid. Hvis batterilevetiden er meget reduceret, skal batteriet udskiftes.
- #### 1.1.4. Forholdsregler, når du bruger opladeren
- » Du må ikke selv ændre på opladeren, eftersom dette kan forårsage personskade, elektrisk stød, brand eller skade på selve opladeren.
 - » Anvend kun 220 V vekselstrøm (AC). Anvendelse af andre spændinger medfører lækager, brand og beskadigelse af mobiltelefonen og opladeren.
 - » Undgå hurtigopladere, eftersom dette kan føre til elektrisk stød, røgudvikling og beskadigelse af opladeren.
 - » Anvend ikke opladeren, såfremt strømkablet er beskadiget, da det ellers kan forårsage brand eller elektrisk stød.
 - » Fjern eventuelt snavs fra stikkontakten.
- » Placer ikke vandbeholdere ved siden af opladeren for at undgå, at vand bliver sprøjtet på opladeren og forårsager lækager eller andre problemer. Såfremt opladeren kommer i kontakt med vand eller anden væske, skal du straks afbryde strømtilførslen for at forhindre kortslutning, brand, elektrisk stød eller beskadigelse af opladeren.
 - » Anvend ikke opladeren i badeværelset eller andre steder, hvor der er en høj luftfugtighed, eftersom dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.
 - » Anvend ikke opladere, kabler og stikkontakter såfremt du har våde hænder, eftersom dette kan forårsage elektrisk stød.
 - » Placer ikke noget med blot den mindste vægt på opladeren, eftersom dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
 - » Inden rengøring og vedligeholdelse, træk da opladeren ud af stikkontakten.
 - » Ved opladning af batteriet bedes du undgå steder med direkte sollys, høje temperaturer, fugtighed, støv eller vibrationer, eftersom dette kan forårsage fejl.
- #### 1.1.5. Rengøring og pleje
- » Anvend ikke telefonen i badeværelset, fordi enheden, batteriet og opladeren ikke må blive våde. Af denne grund, rengør kun din mobiltelefon, batteri og oplader med en blød, tør klud og uden alkohol, fortyndere eller benzen.
 - » Snavs kan forårsage, at kontakten med stikkontakten påvirkes, og at opladningen derfor ikke kan finde sted. Rengør derfor enhederne regelmæssigt.

2. Grundlæggende funktioner

2.1 Indsættelse og fjernelse af et eller flere SIM-kort og/eller SD-kort

2.1.1 SIM-kortet

Inden du anvender mobiltelefonen, skal du indsætte et gyldigt SIM-kort, der er leveret af netoperatøren. Det giver dig mulighed for at etablere en netværksforbindelse.

Oplysninger fra telefonbogen, såsom navn og telefonnummer samt korte beskeder gemmes i SIM-kortets chip. SIM-kortet kan tages ud, og erstattes med et SIM-kort fra en anden netoperatør.

For at undgå at miste eller beskadige oplysningerne på SIM-kortet, skal du undgå at røre ved metaloverfladen eller anvende SIM-kortet på et elektrisk, magnetisk sted. Når SIM-kortet er blevet beskadiget, kan du som regel ikke længere anvende mobiltelefonen.

Bemærk:

Sørg for, at du slukker for din telefon, inden du fjerner SIM-kortet. Fjern eller indsæt aldrig SIM-kortet, mens strømforsyningen er tilsluttet, eftersom dette kan beskadige SIM-kortet og mobiltelefonen.

2.1.2 Indsættelse og fjernelse af SIM-kortet

Det er let at komme til at beskadige metaloverfladen på SIM-kortet. Uden for holderen skal det derfor håndteres med omhu.

Sluk for telefonen, fjern bagcoveret, batteriet og enhver anden ekstern strømkilde. Indsæt SIM-kortet i kortholderen i pilens retning som angivet ovenfor.

Det andet SIM-kort indsættes på samme måde. For at fjerne SIM-kortet skal du trække let i det.

Bemærk:

Procedurene beskrevet her gælder for anvendelsen af to SIM-kort. Såfremt du kun anvender et SIM-kort, kan der forekomme afvigelser.

2.1.3 Hukommelseskortet (SD-kort)

Fjern bagcoveret og batteriet. Skub i pilens retning hukommelseskortet ind i kortholderen nederst til højre.

2.2 Batteriet

2.2.1 Indsættelse af batteri

Fjern bagcoveret. Indsæt batteriet med metaloverfladen på den ene side i mobiltelefonens batterirummet. Anvend fingrene til at trykke forsigtigt ned på batteriet, indtil det klikker på plads.

2.2.2 Opladningen

Slut strømforsyningen til ladekablet for at klargøre opladeren.

Sæt opladerens USB-port ind i mobiltelefonens opladningsport, og sæt opladerens strømforsyning ind i stikkontakten. Når stikket er tilsluttet, starter opladningen. Batteriikonet i øverste højre hjørne af skærmen viser status på opladningsprocessen. I standbytilstand, eller når mobiltelefonen er slukket, vises batteriikonet på hele skærmen. Når ikonet er helt fyldt, er batteriet fuldt opladet, og opladeren kan fjernes fra mobiltelefonen.

Der vises en advarsel, når batteriniveauet er lavt. Såfremt batteriet er helt afladet, er strømforsyningen for lav, og mobiltelefonen slukker automatisk. Undgå at anvende mobiltelefonen ved et lavt batteriniveau i længere tid, da ellers batteriets kvalitet og levetid påvirkes. Oplad ikke enheden for længe men tag den ud af opladeren, når batteriets opladning når 100 %.

Bemærk:

For at sikre, at din telefon fungerer korrekt, skal du sørge for at anvende opladeren, der er leveret til dette formål.

3. Hurtigstart guide

3.1 Funktioner

Ud over de grundlæggende funktioner har din mobiltelefon mange andre nyttige funktioner. Nedenfor finder du en kort introduktion:

Kontakter (telefonbog)	Op til 300 kontakter kan gemmes i telefonbogen. Herfra kan der sendes SMS-beskeder, og tilføjelser til telefonbogen kan kopieres mellem SIM-kortene.
Ringetilstand	Gør det muligt at gemme forskellige indstillinger vedrørende ringetone, lydstyrke, system-lydsignaler, tastetone osv.
Opkaldslist	Din telefon gemmer automatisk oplysninger om indgående, udgående eller ubesvarede opkald, som du kan se.
Multimedia	Audioafspiller, FM-radiofunktioner.
Kamera	Din mobiltelefon har et kamera. Kameraets indstillinger kan tilpasses efter behov.
Indstillinger	Du kan efter behov foretage individuelle indstillinger af netværksindstillinger, mobiltelefonsæt, sikkerhedsindstillinger osv.
Indtastningsmetode	Din telefon anvender tastaturinput. Det understøtter automatisk udfyldning i forbindelse med indtastning af bogstaver, tal, tegn, symboler osv. samt den flersprogede indtastningsmetode.

3.2 Foretage et opkald

3.2.1 Markeringsfeltet

Der er flere måder at foretage et opkald på:

- » Hvis du trykker på tastaturet, kommer du automatisk til opkaldsbrugerfladen. Her kan telefonnummeret indtastes manuelt via markeringsfeltet/tastaturet.
- » Efter dataudtrækning fra de modtagne tekstbeskeder vises nummeret.
- » Vælg telefonnummeret for den kontakt, der er gemt i telefonbogen.
- » Såfremt du ved et uheld har valgt det forkerte nummer, skal du klikke på knappen med det røde telefonrør for at lægge på.

3.2.2 Yderligere funktioner

1. Besvare og afvise af et opkald

Når du modtager et opkald, svarer telefonen i henhold til de indstillinger, du har foretaget (opkaldstone, vibration osv.) Navnet eller nummeret på den, der ringer, vises på telefonens display. Tryk på knappen med det grønne telefonrør for at besvare opkaldet, og på knappen med det røde telefonrør for at afvise opkaldet.

2. Foretag et internationalt opkald

Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du holde *-knappen nede, indtil plustegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer. Tryk på knappen med det grønne telefonrør for at ringe op.

3. Forespørgsel om IMEI-nummeret

Vælg „* # 06 #” på tastaturet for at spørge om IMEI-nummeret.

4. Afslut opkald

For at afslutte opkaldet skal du trykke på knappen med det røde telefonrør.

3.3 Opkaldsmuligheder

Følgende indstillinger er tilgængelige under et opkald:

Venstre funktionsknop:

Menu

1. Tilslutning til BT-hovedtelefoner
2. Tilføj et nyt opkald
3. Hold linjen
4. Start optagelse
5. Lyd fra
6. Justering af lydstyrken
7. Telefonbog
8. Opkaldshistorik
9. Nyheder

Krydsformet styreflade:

Lydstyrke

- » Krydsformet styreflade opad (højere)
- » Krydsformet styreflade nedad (lavere)

Højre funktionsknop:

Læg på (alternativt ved at trykke på knappen med det røde telefonrør)

3. Hurtigstart guide

3.4 Hovedknapper

Knap	Beskrivelse
Venstre funktionsknap » (Fremad/OK-knap)	Afhængigt af det respektive skærbillede-vises over knappen. Funktionsknappen fungerer også som den primære knap til låsning og oplåsning af knapperne.
Højre funktionsknap » (Tilbage-knap)	Afhængigt af det respektive skærbillede vises over knappen.
Retningsknapper	» Sådan ruller du gennem menuen, telefonbogen osv., i standbytilstand: Venstre: for at skrive noter Højre: til ringetilstand Op: Musikafspiller Ned: Vækkeur
Opkaldstastatur, knap 1 »	For at anvende SIM1-opkald og modtagelse af opkald. Klik på denne knap for at starte optagelse af SIM1-opkald i standbytilstand.
Knappen med det røde telefonrør	» Knappen med det røde telefonrør har de følgende funktioner: Tilbage, lægge på, låse knapper, vågn op
Numeriske knapper 0-9 »	Knapperne kan ikke anvendes mens tastaturlåsen er aktiv. Knapperne 1, 2 og 0, uanset hvordan de kombineres, er ikke omfattet af låsefunktionen, så det er muligt at foretage et nødopkald. Derudover er venstre funktionsknap og *-knappen aktiveret for at låse knapperne op.
# knap	» Tryk på #-knappen for at skifte mellem de følgende ringetilstande: Normal, lydløs og møde.



4. Funktionsmenuen

4.1 Kontakter

Denne funktion giver dig mulighed for at gennemse, gemme, redigere og slette kontakter. SIM-kortets lagerkapacitet afhænger af det respektive kort. Op til 300 kontakter kan gemmes i enhedens telefonhukommelse.

Klik på „Tilføj kontakt“ i telefonbogens brugerflade. Du kan derefter specificere kontaktnavnet og telefonnummeret og så gemme det i hukommelsen.

Klik på „Valg“ i telefonbogens brugerflade for at udføre en af følgende handlinger:



Bemærk:

Dataregistreringerne gemmes f.eks. på SIM-kort 1.

4.1.1 Ny

Opret nye kontakter på dit SIM-kort eller i telefonhukommelsen.

4.1.2 Skriv en besked

Afsendelse af tekstbeskeder Du kan sende tekstbeskeder til det aktuelle nummer.

Send en MMS

Du kan sende en MMS til det aktuelle nummer.

4.1.3 Opkald

Ring til kontaktpersonen, du lige har valgt, ved at trykke på knappen med det grønne telefonrør.

4.1.4 Slet

Fjern den ønskede kontakt ved at vælge den og slette den ved hjælp af indstillingerne.

4.1.5 Slet flere

Gå til indstillinger i telefonbogen, vælg det 5. punkt for at kunne vælge flere kontakter, der skal fjernes. Efter at have valgt de ønskede kontakter, bekræft med OK.

4.1.6 Import/Eksport

Du kan importere eller eksportere kontakter fra det andet SIM-kort.

4.1.7 Send et visitkort

Du kan sende denne telefonbogsinfo via SMS, MMS eller Bluetooth.

4.1.8 Andet

Hurtigopkald

Du kan tildele hurtigopkaldsfunktioner til nummerknapperne 2-9.

Eget nummer

Du kan tilføje dit eget nummer her.

Du kan også oprette nye grupper: standardgrupperne er Familie, Venner, Arbejde og Andet.

4.2 Nyheder

4.2.1 Skriv en besked (SMS og MMS)

Du kan bruge denne funktion til at skrive korte beskeder. Hvis du er i indtastningstilstand, kan du anvende menupunktet Indstillinger til at udføre yderligere handlinger (send en besked, indsætte skabeloner, tilføje kontaktoplysninger osv.)

4.2.2 Indbakke

Modtagne beskeder vises her. Følgende muligheder er tilgængelige:

Slet

Slet besked.

Svar

Send svarbesked eller multimediebesked til afsenderen.

Videresend

Videresend en besked til andre kontakter.

Opkald

Ring til afsenderen af beskeden.

Tilføj afsender til

Tilføj denne dataregistrering til en kontakt.

Detaljer

Du kan se afsendelsesdatoen og -stedet for denne besked.

4.2.3 Udbakke

Viser beskeder, der ikke er sendt. Symbolet foran afsendernummeret angiver, om beskeden er gemt på SIM-kortet eller på telefonen

Følgende muligheder er tilgængelige:

Videresend

Send SMS/MMS igen

Slet

Slet besked

Lås

Lås besked, men slet den ikke.

Marker

Efter kontrollen kan du fjerne låsen eller udføre en anden handling.

4. Funktionsmenuen

4.2.4 Udkast

Tekster, der er skrevet på forhånd gemmes her. Symbolet bagved beskeden angiver, om beskeden er gemt på SIM-kortet eller på telefonen.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Slet	Slet besked
Rediger	Rediger besked.
Visning	Visning af informationsindhold.
Send	Send beskeden (igen).

4.2.5 Sendt

Gemmer sendte beskeder. Symbolet bagved beskeden angiver, om beskeden er gemt på SIM-kortet eller på telefonen.

Følgende muligheder er tilgængelige:

Slet	Slet besked.
Videresend	Videresend en besked til andre kontakter.
Marker	Efter at du har kontrolleret, kan du fjerne låsen eller udføre en anden handling.

Når du åbner en meddelelse, har du følgende muligheder:

Slet	Slet besked.
Videresend	Videresend en besked til andre.
Opkald	Ring til modtageren af beskeden.

4.2.6 Skabeloner

Du kan vælge beskeds-kabelonen, der skal sendes eller redigeres.

4.3 Opkaldshistorik

4.3.1 Ubesvarede opkald

Viser listen over telefonnumre, du for nylig er gået glip af.

4.3.2 Udgående opkald

Viser de numre, du for nylig har ringet op til. Vælg Indstillinger i respektive fane for at udføre den ønskede handling:

Detaljer	Du kan få vist alle detaljerne i denne dataregistrering, såsom nummer, dato, tid osv.
Opkald	Ring direkte til nummeret.
Skriv en besked	Du kan sende en SMS/MMS til dette nummer.
Føj til kontakter	Gemmer det faktiske nummer i telefonbogen.
Føj til sortliste	Denne dataregistrering kan føjes til sortlisten
Slet	Sletter opkaldshistorikken.
Slet alle	Slet alle dataregistreringer
Markeringer	Marker denne dataregistrering

4.3.3 Besvarede opkald

Viser en liste over de telefonnumre, du for nylig har svaret.

4.3.4 Afviste opkald

Viser en liste over de telefonnumre, du for nylig har afvist.

4.3.5 Slet alle

Du kan slette alle gemte opkald (indgående, udgående, afviste osv.) på samme tid.

4.3.6 Opkaldstimer

Vis alle opkaldstider.

4.3.7 GPRS-tæller

Viser de trafikoplysninger, der er blevet anvendt på SIM-kortet.

4.4 Indstillinger

4.4.1 Opkaldsindstillinger

- » Viderestilling
Viderestilling gælder for fremtidige opkald, og finder sted i henhold til de indstillinger, du har foretaget. Følgende muligheder er tilgængelige:
 - Ubegrænset viderestilling af opkald
Det indgående opkald videresendes straks til postkassen eller et brugerdefineret telefonnummer.
 - Videresendelse, når du er optaget
Hvis din telefon er optaget, videresendes det indgående opkald til telefonsvareren eller et brugerdefineret telefonnummer.
 - Intet svar, indstillinger for videresendelse
Hvis et opkald ikke besvares, videresendes det indgående opkald til telefonsvareren eller et gemt telefonnummer efter et defineret tidsrum.

4. Funktionsmenuen

- Videresendelse når du er optaget
Når din telefon ikke er tilgængelig, f.eks. såfremt den er slukket eller sat i flytilstand, videresendes opkaldet til telefonsvareren eller et andet defineret telefonnummer.
- Slet videresendelser
Du kan slette alle indstillede opkaldsafledninger.
- » Banke på
Såfremt du bliver ringet op, mens du allerede taler i telefon, du vil høre en blød bankende lyd. Du kan nu skifte mellem den eksisterende samtale, og det afventende opkald.
- » Opkaldsspærring
Her kan du vælge, hvilke opkald der ikke må foretages eller besvares (alle indgående opkald, indgående roamingopkald, internationale opkald osv.)
- » Opkalds-id
Indstil om dit telefonnummer, skal vises eller skjules når du ringer op.
- » Andre
 - IP-præfix: IP-nummer justerbart
 - Talepåmindelse (minutter): Vælg mellem skabelonerne, eller fastsæt selv et interval for påmindelse under et opkald.
 - Automatisk genopkald: Når denne funktion er aktiveret, starter din mobiltelefon et nyt opkaldsforsøg, så snart det ønskede nummer er tilgængeligt igen.
 - Vibration, under samtale: Ved at aktivere denne funktion bliver du via en kort vibration af mobiltelefonen gjort bekendt med, at du er tilsluttet det ønskede opkald.
 - Optag automatisk stemmeopkald: Når denne funktion er aktiveret, optages opkaldet automatisk.



Bemærk:

Ovenstående funktion kræver netværkssupport. Såfremt du ønsker at anvende denne funktion, skal du kontakte netoperatøren.

4.4.2 Telefonindstillinger

- » Dato og tid
Her kan du indstille og formatere datoen og klokkeslættet.
- » Sprogindstillinger
Du kan vælge sproget på telefonen.
- » Genvejsindstillinger
Indtast genveje til vigtige funktioner.
- » Automatisk tænd/sluk
Du kan vælge et tidspunkt, hvor din telefon automatisk bliver tændt eller slukket.
- » Strømstyring
Kontroller batterikapaciteten.
- » EInstellungen wiederherstellen
Nulstil din mobiltelefon til fabriksindstillinger. Adgangskoden kan også gendannes.

4.4.3 Skærm

- | | |
|------------------------|---|
| Tænd/sluk for skærmen | Du kan foretage forskellige indstillinger af skærmen. |
| Baggrundsindstillinger | Du kan vælge forskellige baggrundsbilleder. |

Indstillinger for skærmen i standby:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Kontrast | Du kan justere lysstyrken på skærmens baggrundsbelysning |
| Baggrundsbelysningstid for tastatur | Du kan indstille forskellige baggrundsbelysningstider for tastaturet. |
| Automatisk tastaturlås | Du kan angive det tidsrum, hvor efter den automatiske tastaturlås skal aktiveres . |

4.4.4 Sikkerhed

- » PIN
Du kan indstille, ændre eller deaktivere anmodningen af PIN-koden. For at oprette, fjerne eller ændre PIN-koden, skal den aktuelle korrekte PIN-kode indtastes. Når du har indstillet PIN-koden, skal du indtaste denne PIN-kode, hver gang du åbner telefonen. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, blokeres SIM-kortet. For at låse den op skal du anvende PUK1-koden. Hvis du har forlagt din PUK1-kode, eller har brug for en ny, skal du kontakte din netoperatør. Standard PIN-nummeret er 1234.
- » PIN2-kode
Du kan ændre PIN2-koden. Kontakt netoperatøren for yderligere oplysninger.
- » Låsning af telefonen
Du kan tildele eller ændre en adgangskode. Såfremt du opretter et kodeord, skal du indtaste det hver gang du genstarter din telefon.
- » Privatliv
Du kan indstille en adgangskode til at beskytte din telefon mod adgang fra tredjepart mens den er standbytilstand. Denne adgangskode skal altid indtastes, når du vil anvende din mobiltelefon.

4. Funktionsmenuen

- » Lås skærmen med Slut-knappen
Indstil knappen med det røde telefonrør som en knap, der kan at låse og vække telefonen.
- » Blackliste
Føj det nummer, du ønsker at blokere, til denne liste. Vælg, om du vil blokere alle opkald og tekstbeskeder fra dette nummer.

4.4.5 Profiler

Udtrykket ringetilstand beskriver de følgende lydprofiler: Normal, lydløs, møde, inde og ude.

Omdøb	Her kan du omdøbe profilen.
Indstil ringetone	Du kan indstille ringetonen.
Lydstyrke	Du kan indstille lydstyrken på telefonen.
Ringetone	Her kan du bestemme typen af ringetone.
Andre advarselstoner	Du kan indstille tastaturlyd, alarm ved lavt batteriniveau, strømtone, opkaldstone og andre toner.

4.4.6 Forbindelser

Viser dataregistreringerne på begge SIM-kort og konti.

4.5 Multimedia

Kamera	Du kan tage billeder af motiver, der er rettet mod kameraet.
Videooptagelse	Start en videooptagelse her.
Billede	Se dine videoer og billeder her. I visningen finder du de indstillinger, du kan anvende til at gøre dette.

Audio Optagede eller gemte lydfiler kan afspilles i din musikafspiller.

! Bemærk:

MP3-filerne skal gemmes i telefonens hukommelse eller på SD-kortet i din lydmappe.

Video Her kan du se dine videooptagelser.

Radio Søg efter en passende stationsfrekvens for at modtage den ønskede radiostation.

! Bemærk:

For at anvende radioen skal du tilslutte hovedtelefonerne.

Diktafon Optag dit stemmedeelse her

4.6 Spil

Enheden leveres med spil, der er klar til at underholde dig.

4.7 Mine filer

Her finder du filerne, der er gemt i hukommelsen. Du kan redigere dem, som du ønsker.

4.8 Værktøjer

4.8.1 SOS-indstillinger

- » Indstillingstilstand
Angiv om kun opkald, kun SMS eller opkald og SMS er mulige.
- » Telefonnummerindstillinger

Gå til SOS-menuen for manuelt at vælge tre nummergrupper for nødopkald. Efter indstilling af SOS-nummeret aktiveres SOS-knappen. Om nødvendigt kan opkaldet foretages ved at trykke på OK-tasten.

- » SMS-indstillinger
Når SOS-funktionen startes, lyder alarmer, og SOS-nummeret kaldes automatisk, og en tekstmeddelelse sendes automatisk til det tildelte førstehjælpsnummer.

4.8.2 Lommeregner

Denne funktion åbner lommeregneren, der stiller nogle grundlæggende beregningsmuligheder til rådighed.

4.8.3 Verdensur

Kan ses eller redigeres.

4.8.4 Alarm

Du kan ændre alarmtid, alarmtone og snooze-tilstand.

4.8.5 Kalender

Du kan bruge anvende denne funktion til at se kalenderen og foretage følgende indstillinger:

1. Tilføj ny aftale
2. Vis aftaler
3. Alle aftaler
4. Slet dagens aftaler
5. Slet alle
6. Gå til dato

4. Funktionsmenuen

7. Ugentligt

8. Dagligt

4.8.6 Enhedsberegner

Du kan udføre en lang række af konverteringer (valuta, måleenhed osv.)

4.8.7 Notat

Brug denne funktion til at lave noter.

4.8.8 Bluetooth

Aktivér Bluetooth-kontakten, søg efter en rigtige enhed eller forespørg om indstillingen af de relevante Bluetooth-funktioner.

4.9. Internet

Du kan manuelt indtaste URL'en på det websted, du vil søge efter.

5. Vedligeholdelse og reparation

5.1 Vedligeholdelse af batteriet

- » Denne telefon har et genopladeligt batteri som strømkilde. Hvis strømforsyningen er svag, skal du oplade batteriet.
- » Når opladeren ikke anvendes, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
- » Temperaturen påvirker mulighederne for det batteri, der skal oplades. Batteriet skal være køligt, inden det oplades. Hvis batteriet er over 40 grader celsius, bør det ikke oplades.
- » Anvendelse af batteriet på et ekstremt koldt eller varmt sted kan forkorte batteriets levetid eller påvirke dets funktioner.
- » Placer ikke batteriet i ild. Overhold de lokale regler for håndtering af batterier og genopladelige batterier.

5.2 Vedligeholdelse af telefonen

Følgende forslag hjælper dig med at vedligeholde din telefon:

- » Opbevar mobiltelefonen på et sted, der er uden for børns rækkevidde.
- » Hold mobiltelefonen tør, da fugt kan medføre tæring i metallet.
- » Beskyt enheden mod høje temperaturer, da høje temperaturer forkorter levetiden for elektroniske enheder, kan smelte plastik og beskadige batteriet.
- » Forsøg ikke at åbne mobiltelefonen. Forkert demontering kan forårsage skade på kabinettet. Uautoriseret adskillelse af enheden kan føre til beskadigelse og ophævelse af garantien.
- » Brug ikke sure eller basiske rengøringsmidler til at rengøre dit telefon.
- » Anvend kun det originale tilbehør til mobiltelefonen. Overtrædelser kan føre til tab af garantien.

Bemærk:

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i form af firmwareopdateringer.

Advarsel:

Producenten påtager sig intet ansvar for forkert brug af mobiltelefonen eller konsekvenserne deraf.