

# BRUKSANVISNING

cm 8 solid



# Tusen takk

for at dukjøpte CM8 SOLID fra Cyrus Technology.

Ved hjelp av denne håndboken vil du få en omfattende forståelse av mobiltelefonen, dens funksjoner og brukervennligheten.

Denne mobiltelefonen med fargeskjerm er GSM-sertifisert. Den har kapasitet til to SIM-kort og tilbyr i tillegg til grunnleggende funksjoner som ordgjenkjenning, telefonkatalog, scenemodus, informasjon, lydavspiller, vekkerklokke, kalkulator, tid og dato en rekke andre nyttige funksjoner som vil gjøre ditt arbeid og dine fritidsaktiviteter enklere.

Hvis telefonen din ikke fungerer som beskrevet i brukerhåndboken, vennligst kontakt produsenten ved å sende en e-post til adressen [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

## ERKLÆRING OM OPPHAVSRETT

- » Cyrus forbeholder seg retten til den endelige tolkningen av denne bruksanvisningen.
- » Cyrus forbeholder seg retten til å uten forhåndsvarsel endre tekniske produktspesifikasjoner.
- » Uten forutgående skriftlig tillatelse fra Cyrus, er det strengt forbudt å på noen måte reproducere, bruke eller publisere innholdet i denne bruksanvisningen.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

Foretaket forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne bruksanvisningen uten forhåndsvarsel.

Produsenten forbeholder seg retten til å uten forhåndsvarsel endre tekniske produktspesifikasjoner.



Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0  
E-Mail: [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Sikkerhetsinformasjon</b>	<b>4</b>				
1.1 Sikkerhetsanvisninger og -tiltak	4				
1.1.1. Generelle aspekter	4				
1.1.2. Forholdsregler når du bruker mobiltelefonen	4				
1.1.3. Forholdsregler når du bruker batteriet	4				
1.1.4. Forholdsregler når du bruker ladeenheten	5				
1.1.5. Rengjøring og vedlikehold	5				
<b>2. Grunnleggende funksjoner</b>	<b>6</b>				
2.1 Sette inn og fjerne SIM-kort og/eller SD-kort	6				
2.1.1 SIM-kortet	6				
2.1.2 Sette inn og ta ut SIM-kortet	6				
2.1.3 Minnekortet (SD-kortet)	6				
2.2 Batteriet	6				
2.2.1 Sette inn batteriet	6				
2.2.2 Ladeprosedyre	6				
<b>3. Hurtigstartsveiledning</b>	<b>7</b>				
3.1 Funksjoner	7				
3.2 Foreta et anrop	7				
3.2.1 Valgfelt	7				
3.2.2 Andre funksjoner	7				
3.3 Anropsalternativer	7				
3.4 Hovedtaster	8				
<b>4. Funksjonsmenyen</b>	<b>9</b>				
4.1 Kontakter	9				
4.1.1 Nytt	9				
4.1.2 Å skrive en melding	9				
4.1.3 Anrop	9				
4.1.4 Slette	9				
		4.1.5 Slette flere	9		
		4.1.6 Importere/eksportere	9		
		4.1.7 Sende V-kort	9		
		4.1.8 Annet	9		
		4.2 Meldinger	9		
		4.2.1 Skrive melding (SMS og MMS)	9		
		4.2.2 Innkommende post	9		
		4.2.3 Utgående post	9		
		4.2.4 Kladder	10		
		4.2.5 Sendt	10		
		4.2.6 Maler	10		
		4.3 Anropslogger	10		
		4.3.1 Tapte anrop	10		
		4.3.2 Valgte anrop	10		
		4.3.3 Mottatte anrop	10		
		4.3.4 Avviste anrop	10		
		4.3.5 Slette alle	10		
		4.3.6 Anrops-tidsur	10		
		4.3.7 GPRS-teller	10		
		4.4 Innstillinger	10		
		4.4.1 Anropsinnstillinger	10		
		4.4.2 Telefoninnstillinger	11		
		4.4.3 Visning	11		
		4.4.4 Sikkerhet	11		
		4.4.5 Profiler	12		
		4.4.6 Forbindelser	12		
		4.5 Multimedia	12		
		4.6 Spill	12		
		4.7 Mine filer	12		
		4.8 Verktøy	12		
		4.8.1 SOS-innstillinger	12		
		4.8.2 Kalkulator	12		
		4.8.3 Verdenssur	12		
		4.8.4 Alarm	12		
		4.8.5 Kalender	12		
		4.8.6 Enhetsomregner	13		
		4.8.7 Memo	13		
		4.8.8 Bluetooth	13		
		4.9. Internett	13		
				<b>5. Service og vedlikehold</b>	<b>13</b>
				5.1 Vedlikehold av batteri	13
				5.2 Vedlikehold av telefon	13

# 1. Sikkerhetsinformasjon

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker telefonen for første gang for å sikre riktig bruk.

Hvis du skulle miste telefonen din eller den blir stjålet, må du gi beskjed til telekommunikasjonsleverandøren umiddelbart for å deaktivere SIM-kortet og forhindre bruk fra tredjeparts side. For å gjøre dette, trenger du IMEI-nummeret til mobiltelefonen din, som du finner enten på fakturaen eller på utsiden av originalemballasjen.

Som en forholdsregel bør du stille inn en individuell PIN-kode for SIM-kortet ditt og ikke la telefonen bli liggende lett synlig, f.eks. bør du ikke la den ligge i bilen, men gjem den bort eller bær den med deg.

## 1.1 Sikkerhetsanvisninger og -tiltak

### 1.1.1. Generelle aspekter

- » Bruk aldri telefonen på et fly eller på et sykehus. Både flyets navigasjonssystem og medisinske instrumenter vil kunne bli påvirket. I mange fly og på en rekke sykehus er derfor bruk av mobiltelefon forbudt.
- » Mobiltelefonen din kan forårsake problemer med høreapparater, pacemakere og annet medisinsk elektronisk utstyr. Kontakt lege eller produsent av medisinsk utstyr for mer informasjon.
- » Vær nøye med trafiksikkerhet. Vær forsiktig når du kjører. Ring mens du kjører bil bare via en håndfri enhet. Hvis du ikke har slikt utstyr, må du stoppe kjøretøyet før du bruker telefonen. Vennligst følg gjeldende lover og forskrifter.
- » Vær nøye med hensyn til miljøet. Bruk aldri telefonen på en bensinstasjon, et oljelager, kjemisk anlegg, eller i nærheten av brennbare eller eksplosive gjenstander. Vær oppmerksom på gjeldende lover, forskrifter og relevante faresymboler.
- » Plasser telefonen, batteriet og ladeenheten på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.

- » Bruk originalbatteriet og originalladeenheten og lad batteriet på riktig måte. Unnlattelse av å lade batteriet med original ladeenhet vil kunne føre til at funksjonen beskyttelseskobling inni batteriet går tapt. I tillegg kan det forårsake kjemiske reaksjoner, batteriet kan lekke, varmes opp, det kan oppstå røyk og batteriet kan antennes.
- » Ikke plasser batteriet i en mikrobølgeovn, en ovn eller annet trykkbeholder. Den resulterende skaden på strukturen vil kunne føre til oppvarming, røyk og til forbrenning av batteriet. Hvis det oppdages en lekkasje fra batteriet (eller hvis en særegen lukt merkes), bør batteriet holdes borte fra ild, ellers vil elektrolytten som har lekket ut ta fyr eller så kan den forårsake andre farer.
- » Ikke bruk enheten på steder der brennbar og eksplosiv gass kan lekke ut, ellers kan det oppstå svikt eller brann.
- » Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med en temperatur på under  $-25^{\circ}\text{C}$  og over  $55^{\circ}\text{C}$ . En for høy temperatur kan føre til at telefonen skades, bøyes eller smelter. Hvis temperaturen er for lav, kan det genereres fuktighet inni batteriet, noe som igjen vil skade kretskortet hvis batteriet deretter blir flyttet til et sted med normal temperatur.

### 1.1.2 Forholdsregler når du bruker mobiltelefonen

- » Ikke foreta endringer på telefonen på egen hånd, ellers vil det kunne oppstå skader på telefonen, lekkasjer og strømkretsbrudd.
- » Ikke bruk LCD-skjermen til å feste andre elementer, da dette kan ødelegge LCD-skjermen og medføre lekkasje av flytende krystaller. Hvis LCD-væsken kommer i kontakt med øynene dine, er det fare for blindhet. Skyll øyeblikkelig med vann ved kontakt (ikke gni øynene), og kom deg straks på sykehus.
- » I sjeldne tilfeller eller når det gjelder utvalgte kjøretøymodeller vil telefonen kunne ha en dårlig innvirkning på kjøretøyets elektroniske utstyr. Vennligst ikke bruk noen mobiltelefon for å forebygge risiko knyttet til sikkerhet. Hvis bilen din er utstyrt med en kollisjonspute, må du ikke plassere noen mobiltelefon på den. Ved åpning av kollisjonsputen vil det kunne oppstå alvorlige personskafer.

- » Vær nøye med oppbevaringsmiljøet. Hold telefonen borte fra magnetiske medier. Strålingen fra mobiltelefonen kan slette den informasjonen som er lagret på den magnetiske enheten.
- » Unngå at fuktighet og vann trenger inn i, da dette kan føre til kortslutning i enheten eller andre defekter.

### 1.1.3. Forholdsregler når du bruker batteriet

- » Ikke fjern eller modifier batteriet på egen hånd, da det kan lekke, overopphetes, sprenge eller ta fyr.
- » Ikke kast gamle batterier sammen med husholdningsavfallet, men kast dem på bestemte steder hos forhandlere eller direkte på miljøstasjoner.
- » Ikke kast batteriet i ilden, da det ellers kan oppstå brann eller eksplosjon.
- » Trykk ikke batteriet inn med makt, da det ellers kan lekke, overopphetes, sprenge eller ta fyr.
- » Skulle batterivæsken komme i kontakt med øynene dine, er det fare for å bli blind. Skyll øyeblikkelig med vann ved kontakt (ikke gni øynene), og kom deg straks på sykehus. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden din eller klærne, vil det kunne forårsake brannskader. Skyll øyeblikkelig med vann og rådfør deg med lege umiddelbart hvis nødvendig.
- » Ikke bruk batteriet nær ild eller andre steder med høy temperatur, f.eks. en varmeovn, ellers vil den kunne lekke, overopphetes, sprenge eller ta fyr.
- » Hvis batteriet under bruk av telefonen eller lading varmes opp, blir misfarget eller deformert, så slutt å bruke det og skift det ut med et nytt.
- » Hvis batterivæsken lekker ut eller ubehagelig lukt oppstår, holder du batteriet vekk fra ild for å unngå eksplosjoner.

# 1. Sikkerhetsinformasjon

- » Forsikre deg om at batteriet ikke kommer i kontakt med fuktighet, ellers vil det kunne føre til overoppheting, røyk eller korrosjon.
- » Ikke bruk enheten i direkte sollys eller ved høye temperaturer, og ikke sett inn batteriet da, siden dette kan føre til væskelekkasje eller overoppheting, noe som påvirker ytelsen og forkorter enhetens levetid.
- » Ikke lad telefonen i mer enn 24 timer av gangen.
- » Vennligst plasser batteriet på et kjølig, ventilert sted som er beskyttet mot direkte solskinn.
- » Batteriets levetid er begrenset. Ved hyppig lading reduseres batteriets levetid gradvis. Hvis batteriets levetid er kraftig redusert, bør batteriet skiftes.

## 1.1.4. Forholdsregler når du bruker ladeenheten

- » Ikke foreta endringer på ladeenheten på egen hånd, da det ellers vil kunne forårsake personskaade, elektrisk støt, brann eller skade på ladeenheten.
- » Vennligst bruk 220 V vekselstrøm (AC). Bruk av andre spenninger fører til lekkasjer, brann og skader på telefonen og ladeenheten.
- » Unngå ikke hurtigladeenheter, da dette vil kunne føre til elektrisk støt, røyk og skade på ladeenheten.
- » Ikke bruk ladeenheten hvis strømledningen er skadet, ellers vil det kunne forårsake brann eller elektrisk støt.
- » Fjern evt. smuss fra stikkontakten.
- » Vennligst ikke plasser vannbeholdere ved siden av ladeenheten for å forhindre vannsøl på ladeenheten og at det forårsakes lekkasjer eller andre problemer. Skulle ladeenheten kommer i kontakt med vann eller annen væske, må du straks koble fra

strømforsyningen for å forhindre kortslutning, brann, elektrisk støt eller skade på ladeenheten.

- » Ikke bruk ladeenheten på badet eller andre steder der det er høy luftfuktighet, da dette vil kunne føre til elektrisk støt, brann eller skade på ladeenheten.
- » Ikke bruk ladeenheter, kabler og stikkontakter når du har våte hender, ellers kan det oppstå elektriske støt.
- » Ikke plasser noen vekt på ladeenheten, da det vil kunne forårsake elektrisk støt eller brann.
- » Før du rengjør og vedlikeholder, må du koble ladeenheten fra stikkontakten.
- » Når du lader batteriet, unngå steder som er utsatt for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, støv eller vibrasjoner, da dette kan forårsake feil.

## 1.1.5. Rengjøring og vedlikehold

- » Ikke bruk telefonen på badet, for enheten, batteriet og ladeenheten får ikke bli våte. Av denne grunn rengjør du mobiltelefonen, batteriet og ladeenheten med en myk, tørr klut og uten bruk av alkohol, tynnere eller benzen.
- » Smuss kan føre til at kontakten med stikkontakten blir redusert og forhindrer lading. Rengjør derfor enhetene regelmessig.

## 2. Grunnleggende funksjoner

### 2.1 Sette inn og fjerne SIM-kort og/eller SD-kort

#### 2.1.1 SIM-kortet

Før du bruker telefonen, må du sette inn et gyldig SIM-kort som leveres av nettverksoperatøren. Dette kortet gjør det mulig å opprette nettverkstilkobling.

I SIM-kortets brikke lagres både informasjon om telefonkatalogen, for eksempel navn og telefonnummer og korte meldinger. SIM-kortet kan tas ut og skiftes ut med SIM-kortet til en annen nettverksoperatør.

For å forhindre tap eller skade av informasjonen på SIM-kortet, bør du unngå å komme i kontakt med metall-kontaktflater eller å sette inn SIM-kortet på et elektrisk, magnetisk sted. Dersom SIM-kortet blir skadet kan det som regel ikke brukes i mobiltelefonen mer.

#### **Merknad:**

Sørg for å slå av telefonen før du tar ut SIM-kortet. Fjern eller sett aldri inn SIM-kortet mens strømadapteren er koblet til , ellers vil SIM-kortet og telefonen kunne bli skadet.

#### 2.1.2 Sette inn og ta ut SIM-kortet

SIM-kortets metallkontaktflate er lett å skade. Utenfor holderen må denne derfor behandles med omhu.

Slå av telefonen, ta av bakdekselet, ta ut batteriet og eventuell annen ekstern strømkilde. Sett inn SIM-kortet i samsvar med anvisningene ovenfor i pilens retning i kortsporet.

Innsettingen av det andre SIM-kortet følger samme prinsipp. For å ta ut SIM-kortet, må du dra lett i det.

#### **Merknad:**

Prosedyrene beskrevet her gjelder ved bruk av to SIM-kort. Hvis du bare bruker ett SIM-kort, kan det forekomme avvik.

#### 2.1.3 Minnekortet (SD-kortet)

Fjern telefonens bakre deksel, i tillegg til batteriet. Skyv minnekortet i nedre høyre hjørne inn i sporet slik pilens retning viser.

### 2.2 Batteriet

#### 2.2.1 Sette inn batteriet

Fjern telefonens bakre deksel. Sett inn batteriet med den ene siden av metalloverflaten i batteridelen av telefonen. Trykk forsiktig med fingrene på batteriet i nedoverretning til batteriet klikker på plass.

#### 2.2.2 Ladeprosedyre

Koble strømadapteren til ladekabelen for å komplettere ladeenheten.

Plugg USB-tilkoblingen på ladeenheten inn i ladetilkoblingen på mobiltelefonen og ladeenhetens strømforsyningsdel inn i stikkkontakten. Etter at pluggen er satt inn, begynner ladingen. Batteriikonet i øverste høyre hjørne av skjermen indikerer fremdriften for ladingen. I ventemodus eller når mobiltelefonen er slått av, vises batteriikonet i fullskjerm. Dersom ikonet er helt fylt opp er batteriet fulladet og ladeenheten kan tas ut av telefonen.

Hvis batteriet er i ferd med å utlades, vises en advarsel. Hvis batteriet er helt utladet, er strømforsyningen for lav og telefonen slås av automatisk. Unngå å bruke telefonen med lite batteristrøm over lengre tid, ellers blir kvaliteten og levetiden til batteriet redusert. Ikke lad enheten for lenge, men koble den fra ladeenheten når batteriets oppladningsgrad har nådd 100 %.

#### **Merknad:**

For at mobiltelefonen skal fungere ordentlig, må du forsikre deg om at du bruker den der til beregnede ladeenheten.

# 3. Hurtigstartsveiledning

## 3.1 Funksjoner

I tillegg til de grunnleggende funksjonene, har mobiltelefonen din mange andre nyttige funksjoner. Her er en kort innføring:

Kontakter (telefonkatalog)	I telefonkatalogen kan du lagre opptil 300 kontakter. Herfra kan SMS sendes og telefonkatalogoppføringer dupliseres mellom SIM-kortene.
Scenemodus	Lagre diverse innstillinger når det gjelder ringetone, volum, systemvarseltone, tastetone osv.
Anropslister	Telefonen lagrer automatisk informasjon om innkommende, utgående eller ubesvarte anrop som du kan sjekke.
Multimedia	Lydavspiller, FM-radiofunksjoner.
Kamera	Telefonen din er utstyrt med et kamera. Kameraets innstillinger kan tilpasses etter behov.
Innstillinger	Du kan individuelt foreta innstillinger etter dine egne behov for nettverksinnstillinger, mobiltelefonsett, sikkerhetsinnstillinger osv.
Inntastingsmetode	Mobiltelefonen benytter seg av tastaturinntasting. Den støtter flerinntastingsmodus for å legge inn bokstaver, tall, tegn, symboler osv., så vel som fler-språklig inntastingsmetode.

## 3.2 Foreta et anrop

### 3.2.1 Valgfelt

Det er flere måter å foreta et anrop på:

- » Ved å trykke på tastaturet får du automatisk tilgang til anropsoverflaten. Her kan telefonnummeret legges inn manuelt via valgfeltet/tastaturet.
- » Etter uthenting fra de mottatte tekstmeldingene vises nummeret.
- » Velge telefonnummeret til abonnenten som er lagret i telefonkatalogen.
- » Hvis du ved et uhell slår feil nummer, klikker du på den røde knappen for å legge på.

### 3.2.2 Andre funksjoner

#### 1. Ta imot og avslå et anrop

Når du mottar et anrop, vil telefonen svare tilsvarende i foretatte innstillinger (ringetone, vibrasjoner osv.). I Telefonens skjerm vises navnet på eller nummeret til den som ringer. Trykk på den grønne telefontasten for å besvare anropet og den røde telefontasten for å avvise anropet.

#### 2. Å foreta et internasjonalt anrop

Hvis du vil foreta et internasjonalt anrop, kan du holde \*-tasten nede til plusstegnet vises. Skriv inn landskode, retningsnummer og telefonnummer. Trykk på den grønne tasten med telefon på for å ringe.

#### 3. Få opp IMEI-nummer

Velg „\* # 06 #” ved å taste tegnene inn på tastaturet for å få opp IMEI-nummeret.

## 4. Avslutte anrop

Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på den røde avslutt-tasten.

## 3.3 Anropsalternativer

Følgende alternativer er tilgjengelige under en samtale:

Venstre funksjonstast:

Meny

1. Koble til BT-hodetelefoner
2. Legge til nytt anrop
3. Holde linjen
4. Starte opptak
5. Lyd av
6. Regulere volum
7. Telefonkatalog
8. Anropslogger
9. Meldinger

Betjeningskryss:

Volum

- » Betjeningskryss opp (høyere lyd)
- » Betjeningskryss ned (lavere lyd)

Høyre funksjonstast:

Legg på (alternativt ved å trykke på den røde tasten for å legge på)

## 3. Hurtigstartsveiledning

### 3.4 Hovedtaster

Tast	Beskrivelse
Venstre funksjonstast (forover-/OK-tasten)	» Avhengig av hva skjermen viser over tasten, fungerer funksjonstasten også som den primære nøkkelen for å låse og låse opp tastene.
Høyre funksjonstast (tilbake-tast)	» Avhengig av hva skjermen viser over tasten
Retningstaster	» Hvis du vil bla gjennom menyen, telefonkatalogen osv. i ventemodus:  Til venstre: For å ta notater Til høyre: For scenemodus Oppe: Musikkspiller Nede: Vekkeklokke
Tastevalg 1	» Slik benytter du SIM1-anrop og besvarer anrop: Klikk for å starte SIM1-aropsopptak i ventemodus.
Rød telefontast	» Den røde telefontasten brukes til følgende funksjoner: Tilbake, legg på, lås taster, vekk.
Talltastene 0-9	» Tastene kan ikke brukes så lenge de er låst. Unntaket er tastene 1, 2 og 0 i passende kombinasjon for å kunne foreta et nødanrop. I tillegg er venstre funksjonstast og *-tasten for å låse opp tastene fristilt.
#-tast	» Trykk på #-knappen for å veksle mellom følgende scenemodi: Normalt, stille og møte.





## 4. Funksjonsmenyen

### 4.1 Kontakter

Denne funksjonen gjør at du kan bla gjennom, lagre, redigere og slette kontakter. Lagringskapasiteten til SIM-kortet avhenger av det enkelte kortet. I enhetens telefonminne kan du lagre opptil 300 kontakter.

Klikk på „Legg til kontakt“ i telefonkataloggrensesnittet. Du kan deretter angi kontaktnavn og telefonnummer og så lagre det i minnet.

Klikk på telefonkatalog-overflaten på „Alternativer“ for å utføre en av følgende handlinger:



#### Merknad:

Datasettene blir lagret f.eks. på SIM-kort 1.

#### 4.1.1 Nytt

Opprett nye kontakter på SIM-kortet eller i telefonminnet.

#### 4.1.2 Å skrive en melding

Sende tekstmeldinger Du kan sende tekstmeldinger til det aktuelle nummeret.

Å sende MMS Du kan sende MMS-melding til det aktuelle nummeret.

#### 4.1.3 Anrop

Ring kontakten du nettopp valgte ved å trykke på den grønne telefonastan.

#### 4.1.4 Slette

Fjern ønsket kontakt ved å velge den og så slette den ved å bruke alternativene.

#### 4.1.5 Slette flere

Gå i telefonkatalogen til Alternativer og velg 5. punkt for å velge ut flere kontakter for fjerning. Etter å ha merket de aktuelle kontaktene, bekrefter du med OK.

#### 4.1.6 Importere/eksportere

Du kan importere eller eksportere kontakter fra det andre SIM-kortet.

#### 4.1.7 Sende V-kort

Du kan sende denne telefonkatalogoppføringen via SMS, MMS eller Bluetooth.

#### 4.1.8 Annet

Hurtigvalg Kan tilordne hurtigvalgfunksjonene til taltastene 2-9.

Eget nummer Du kan legge til ditt eget nummer her.

Du kan også opprette nye grupper: Som standard er gruppene Familie, Venner, Forretninger og Andre grupper stilt inn på forhånd.

### 4.2 Meldinger

#### 4.2.1 Skrive melding (SMS og MMS)

Du kan bruke denne funksjonen til å skrive korte meldinger. Hvis du er i inntastingsmodus, kan du bruke menypunktet Alternativer til å utføre ytterligere handlinger (sende melding, legge inn maler, legge til kontaktinformasjon osv.).

#### 4.2.2 Innkommende post

Her vises mottatte meldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Slette	Slette melding.
Svar	Send en svarmelding eller multimediemelding til avsenderen.
Videresende	Å sende en melding videre til andre kontakter.
Anrop	Ringe meldingsavsender.
Legg til avsender	for å legge til et datasett til en kontakt
Detaljer	Du kan se leveringsdatoen og sted for denne meldingen.

#### 4.2.3 Utgående post

Ikke-sendte meldinger vises her. Symbolet foran avsendernummeret indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet eller på telefonen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Videresende	Sende SMS/MMS på nytt.
Slette	Slette melding.
Sperre	Sperre, men ikke slette en melding.
Markere	Etter å ha sjekket kan du låse opp eller utføre en annen handling.

## 4. Funksjonsmenyen

### 4.2.4 Kladder

Her lagres tekster som er skrevet på forhånd. Symbolet bak meldingen indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet eller på telefonen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Slette	Slette melding.
Redigere	Bearbeide en melding.
Oversikt	Visning av informasjonsinnhold.
Sende	Sende en melding (på nytt).

### 4.2.5 Sendt

Lagrer vellykket avsendte meldinger. Ikonet bak meldingen indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet eller på telefonen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Slette	Slette melding.
Videresende	Å sende en melding videre til andre kontakter.
Markere	Etter å ha sjekket, kan du låse opp eller utføre en annen handling.

Hvis du åpner en melding, har du følgende alternativer til rådighet:

Slette	Slette melding.
Videresende	Sende en melding videre til andre.
Ringe	Ringe meldingsmottaker.

### 4.2.6 Maler

Du kan velge meldingsmalen du vil sende eller redigere.

## 4.3 Anropslogger

### 4.3.1 Tapte anrop

Viser listen over telefonnumre som du nylig har gått glipp av anrop fra.

### 4.3.2 Valgte anrop

Viser hvilke telefonnumre du nylig har ringt. I den aktuelle markeringen velger du alternativer for å utføre ønsket handling:

**Detaljer** Du kan sjekke detaljene i dette datasettet, for eksempel antall, dato, klokkeslett osv.

**Anrop** Ring direkte til nummeret.

**Skrive melding** Du kan sende SMS/MMS til dette nummeret.

**Legg til i kontakter** Lagrer det aktuelle nummeret i telefonkatalogen.

**Legg til svartelisten** Dette datasettet kan legges til svartelisten.

**Slette** Sletter anropsprotokollen.

**Slette alle** Slett alle datasett.

**Markering** Marker dette datasettet.

### 4.3.3 Mottatte anrop

Viser en liste over telefonnumrene du nylig har mottatt anrop fra.

### 4.3.4 Avviste anrop

Viser en liste over telefonnumrene du nylig har avvist anrop fra.

### 4.3.5 Slette alle

Du kan slette alle lagrede samtaler (innkommende, utgående, avviste osv.) samtidig.

### 4.3.6 Anrops-tidsur

Vis alle anropstider.

### 4.3.7 GPRS-teller

Viser trafikkinformasjonen som er i bruk på SIM-kortet.

## 4.4 Innstillinger

### 4.4.1 Anropsinnstillinger

- » Viderekobling av anrop Viderekobling gjelder fremtidige anrop og følger innstillingene du gjør. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  - Ubegrenset viderekobling av anrop Det innkommende anropet blir umiddelbart koblet videre til postkassen eller et annet telefonnummer du har stilt inn.
  - Koble videre hvis opptatt Hvis telefonen din er opptatt, vil det innkommende anropet bli koblet videre til postkassen eller til et annet telefonnummer du har stilt inn.
  - Uten svar koble alternativer videre Hvis et anrop ikke blir besvart, kobles det innkommende anropet videre til postkassen eller et lagret telefonnummer etter angitt tid.
  - Koble videre hvis du ikke kan nå Hvis du ikke er tilgjengelig på telefon, for eksempel hvis er den slått av eller i flymodus, vil den koble samtalen videre til postkassen eller et annet telefonnummer som er stilt inn.

## 4. Funksjonsmenyen

- Slett alle viderekoblinger  
Du kan slette alle innstilte viderekoblinger.
- » Samtale venter  
Hvis du blir oppringt mens du allerede ringer, vil du få høre en svak bankelyd. Du kan nå veksle mellom den samtalen du allerede fører og det ventende anropet.
- » Anropssperre  
Her kan du velge hvilke anrop som ikke skal foretas eller tas (alle innkommende anrop, innkommende roaminganrop, internasjonale anrop osv.)
- » Innringers ID  
Still inn hvorvidt telefonnummeret ditt skal vises eller ikke ved anrop.
- » Andre
  - IP-prefiks: IP-nummer kan stilles inn
  - Påminnelse om taletid (i antall minutter): Velg fra malene, eller konfigurer selv en tid som påminnelsesintervall under en samtale.
  - Automatisk gjenoppringing: Ved å aktivere denne funksjonen innleder mobiltelefonen din ett nytt tilkoblings- forsøk, så snart personen du vil ringe til er tilgjengelig igjen.
  - Vibrasjon når tilkoblet: Ved å aktivere denne funksjonen, kjenner du igjen på en kort vibrasjon mobiltelefonen setter i gang at du er tilkoblet personen du vil ringe til.
  - Å foreta et opptak av et taleanrop automatisk: Ved å aktivere denne funksjonen, tas samtalen automatisk opp.

### **Merknad:**

Ovennevnte funksjon krever nettverksstøtte. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil bruke denne funksjonen.

### 4.4.2 Telefoninnstillinger

- » Dato og klokkeslett  
Her kan du stille inn og formatere dato og klokkeslett.
- » Språkinnstillinger  
Du kan velge språk for mobiltelefonen.
- » Snarvei-innstillinger  
Legg inn snarveier for nøkkelfunksjoner her.
- » Automatisk på-/avslåing  
Du kan velge et tidspunkt når telefonen automatisk skal slås av eller på.
- » Administrering av strømforbruk  
Test batterikapasiteten.
- » Tilbakestill innstillingene  
Still telefonen tilbake til fabrikkinnstillinger. Her kan også passordet tilbakestilles.

### 4.4.3 Visning

- |  |  |
|--|--|
| Koble inn og ut skjermen                   | Du kan foreta forskjellige innstillinger angående skjermen.                    |
| Innstilling av bakgrunnsbilde              | Du kan lagre forskjellige bakgrunnsbilder.                                     |
| Innstillinger for visning i hviletilstand: |  |
| Kontrast                                   | Du kan justere lysstyrken for skjermens bakgrunnsbelysning.                    |
| Tastatur-bakgrunnsbelysningstid            | Du kan stille inn forskjellige bakgrunnsbelysningstider for tastaturet.        |
| Automatisk tastsperre                      | Du kan stille inn etter hvilken periode automatisk tastaturlås skal aktiveres. |

### 4.4.4 Sikkerhet

- » PIN  
Du kan stille inn, endre eller deaktivere PIN-koden eller deaktivere oppfordringen til inntasting. For å opprette, fjerne eller endre PIN-koden, må du oppgi den gjeldende, riktige PIN-koden. Hvis du har stilt inn PIN-koden, må du taste inn denne PIN-koden hver gang du åpner telefonen. Dersom du taster inn gal PIN tre ganger, blir SIM-kortet sperret. For å låse opp, trenger du PUK1-koden. Har du forlagt din PUK1-kode eller trenger en ny, vennligst kontakt nettverksoperatøren. Standard-PIN-nummeret er 1234.
- » PIN2-kode  
Du kan endre PIN2-koden. Vennligst henvend deg til nettverksleverandøren for detaljert informasjon.
- » Sperre telefonen  
Du kan angi eller endre et passord. Hvis du oppretter et passord, må du oppgi dette passordet hver gang du starter telefonen på nytt.
- » Personvern  
Du kan angi et passord for å beskytte telefonen i ventemodus mot tredjeparters inngrep. Dette passordet må alltid legges inn hvis du vil bruke mobiltelefonen.
- » Lås skjerm med endetast  
Still inn den røde telefonlurtasten som tast for å låse og vekke opp mobiltelefonen.
- » Svarteliste  
Legg til nummerne du vil blokkere i denne listen. Spesifiser om alle anrop og tekstmeldinger fra disse numrene skal blokkeres.

### 4.4.5 Profiler

Begrepet scenemodus beskriver følgende lydprofiler: Normal, lydløs, møte, inne og ute.

Endre navn                      Her kan profilen gis nytt navn.

## 4. Funksjonsmenyen

Still inn ringetone	Du kan stille inn ringetone.
Volum	Du kan stille inn volumet på telefonen.
Type ringelyd	Her kan du spesifisere type ringelyd.
Andre varseltoner	Du kan stille inn tastetone, alarm når batteriet er i ferd med å utlades, kraftig ringetone, valgtone og andre toner.

### 4.4.6 Forbindelser

Viser datatilkoblingene til det aktuelle SIM-kortet og den respektive kontoen.

### 4.5 Multimedia

Kamera	Du kan ta avanserte bilder med kameraet
Videoopptak	Sett her i gang et videoopptak.
Bilde	Se videoene og bildene dine her. I visningen finner du alternativene du deretter kan fortsette med
Lyd	Innspilte eller avlagte lydfiler kan spilles av ved hjelp av musikkspilleren.

#### Merknad:

MP3-filene skal befinne seg i telefonminnet eller på SD-kortet i lydmappen.

Video	Her kan du se videoopptakene dine.
-------	------------------------------------

Radio	Søk etter en passende kanalfrekvens for å kunne ta inn ønsket radiokanal.
-------	---

#### Merknad:

Du må koble til hodetelefonene for å kunne bruke radioen.

Diktafon	Foreta taleopptak her.
----------	------------------------

### 4.6 Spill

Enheten har innebygde spill for å underholde deg.

### 4.7 Mine filer

Her finner du filene som er lagret i minnet. Du kan redigere dem slik du ønsker.

### 4.8 Verktøy

#### 4.8.1 SOS-innstillinger

- » Modus-innstilling  
Angi om bare samtaler, bare SMS eller både samtaler og SMS er mulige.
- » Telefonnummer-innstillinger  
Få opp SOS-menyen for å stille inn tre grupper med nødnumre manuelt. Etter å ha stilt inn SOS-nummeret, aktiveres SOS-knappen. Ved behov, kan du gjennomføre anropet ved å trykke på OK-knappen.
- » SMS-innstillinger  
Når SOS-funksjonen settes i gang, vil alarmen lyde og vil automatisk ringe SOS-nummeret og dessuten sendes det automatisk en tekstmelding til det tildelte førstehjelpsnummeret.

#### 4.8.2 Kalkulator

Denne funksjonen åpner kalkulatoren og stiller noen grunnleggende regnefunksjoner til rådighet.

#### 4.8.3 Verdenssur

Kan sjekkes eller korrigeres.

#### 4.8.4 Alarm

Du kan endre vekketid, vekketone og gjentakelsesmodus.

#### 4.8.5 Kalender

Denne funksjonen gjør at du kan sjekke kalenderen og gjøre følgende innstillinger:

1. Legg til ny termin
2. Vis terminer
3. Alle terminer
4. Slett terminer i dag
5. Slette alle
6. Gå til dato
7. Ukentlig
8. Daglig

#### 4.8.6 Enhetsomregner

Du kan gjennomføre mange omregninger (valuta, måleenhet osv.).

#### 4.8.7 Memo

Bruk denne funksjonen til å ta notater.

#### 4.8.8 Bluetooth

Aktiver Bluetooth-bryteren, søk opp den aktuelle enheten eller få opp innstillingen for de aktuelle Bluetooth-funksjonene.

## 4. Funksjonsmenyen

### 4.9. Internett

Du kan manuelt taste inn URL-adressen til nettsiden du vil surfe på.

## 5. Service og vedlikehold

### 5.1 Vedlikehold av batteri

- » Denne telefonen har et oppladbart batteri som strømkilde. Hvis strømforsyningen er lav, lad batteriet.
- » Hvis lading ikke er nødvendig, så vennligst koble fra strømmettet.
- » Temperaturen påvirker grensene for batteriet som skal lades. Før lading skal batteriet være kaldt. Hvis batteriet er mer enn 40 grader varmt, skal ikke batteriet lades.
- » Bruk av batteriet på ekstremt kalde eller varme steder vil kunne forkorte batteriets levetid eller redusere dets funksjon.
- » Ikke plasser batteriet i ild! Følg de lokale forskriftene for håndtering av batterier og oppladbare batterier.

### 5.2 Vedlikehold av telefon

Følgende forslag vil hjelpe deg med å ta vare på mobiltelefonen:

- » Plasser telefonen på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.
- » Hold telefonen tørr, fuktighet kan forårsake korrosjon av metall
- » Vennligst beskytt enheten mot høye temperaturer, siden høye temperaturer forkorter levetiden til elektroniske enheter, smelter plast og skader batteriet.
- » Vennligst ikke prøv å åpne telefonen. En ukyndig demontering vil kunne skade det omsluttende kabinettet. Uautorisert demontering av enheten vil kunne forårsake skade og vil annullere garantien.
- » Ikke bruk sure eller alkaliske vaskemidler for å gjøre telefonen ren.
- » Bruk bare originaltilbehør til mobiltelefonen. Brudd mot denne regelen kan annullere garantien.

#### **Merknad:**

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i form av fastvareoppdateringer.

#### **Advarsel:**

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av telefonen eller følger som måtte oppstå av dette.