

BRUKSANVISNING

em 8 solid



Tack så mycket

för köpet av CM8 SOLID från Cyrus Technology.

Med hjälp av denna handbok får du en omfattande förståelse för mobiltelefonen, dess funktioner och användarvänligheten.

Denna mobiltelefon med färgskärm är GSM-certifierad. Den är förberedd för två SIM-kort och erbjuder, förutom grundläggande funktioner såsom ordigenkänning, telefonbok, scenläge, information, ljudspelare, väckarklocka, kalkylator, tid och datum, en serie ytterligare praktiska funktioner som underlättar ditt arbete och fritidsaktiviteter.

Om din mobiltelefon inte fungerar enligt beskrivningen i användarhandboken, meddela detta till tillverkaren under info@cyrus-technology.de

UPPHOVSRÄTTSFÖRKLARING

- » Cyrus förbehåller sig rätten för den slutgiltiga tolkningen av denna anvisning.
- » Cyrus förbehåller sig rätten att ändra de tekniska produktspecifikationerna utan föregående meddelande.
- » Utan före skriftligt godkännande av Cyrus är det strängt förbjudet att på något sätt kopiera, använda eller offentliggöra innehållet i denna anvisning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna anvisning utan föregående meddelande.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska produktspecifikationerna utan föregående meddelande.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinformation	4	4. Funktionsmenyn	9	4.5 Multimedia	12
1.1 Säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder	4	4.1 Kontakter	9	4.6 Spel	12
1.1.1. Allmänna aspekter	4	4.1.1 Ny	9	4.7 Mina filer	12
1.1.2. Försiktighetsåtgärder när mobilen används	4	4.1.2 Skriva meddelande	9	4.8 Verktyg	12
1.1.3. Försiktighetsåtgärder när batteriet används	4	4.1.3 Ringa	9	4.8.1 SOS-inställningar	12
1.1.4. Försiktighetsåtgärder när laddaren används	5	4.1.4 Radera	9	4.8.2 Kalkylator	12
1.1.5. Rengöring och skötsel	5	4.1.5 Radera flera	9	4.8.3 Världsklocka	12
		4.1.6 Importera/exportera	9	4.8.4 Larm	12
		4.1.7 Skicka V-kort	9	4.8.5 Kalender	12
		4.1.8 Övrigt	9	4.8.6 Enhetsomvandlare	12
2. Grundfunktioner	6	4.2 Meddelanden	9	4.8.7 Memo	12
2.1 Sätta in och ta bort SIM-kortet (SIM-korten) och/eller SD-kortet	6	4.2.1 Skriva meddelande (SMS och MMS)	9	4.8.8 Bluetooth	13
2.1.1 SIM-kortet	6	4.2.2 Inkorg	9	4.9. Internet	13
2.1.2 Stoppa in och ta ut SIM-kortet	6	4.2.3 Utkorg	9		
2.1.3 Minneskortet (SD-kort)	6	4.2.4 Utkast	9	5. Underhåll och reparation	13
2.2 Batteriet	6	4.2.5 Skickat	10	5.1 Batteriunderhåll	13
2.2.1 Stoppa in batteriet	6	4.2.6 Mallar	10	5.2 Telefonunderhåll	13
2.2.2 Laddningsprocessen	6	4.3 Samtalsprotokoll	10		
3. Snabbstartsguide	7	4.3.1 Missade samtal	10		
3.1 Features	7	4.3.2 Uppringda samtal	10		
3.2 Ringa ett samtal	7	4.3.3 Mottagna samtal	10		
3.2.1 Valfritt fält	7	4.3.4 Avvisade samtal	10		
3.2.2 Fler funktioner	7	4.3.5 Radera alla	10		
3.3 Samtalsalternativ	7	4.3.6 Samtalstimer	10		
3.4 Huvudknappar	8	4.3.7 GPRS-räknare	10		
		4.4 Inställningar	10		
		4.4.1 Samtalsinställningar	10		
		4.4.2 Telefoninställningar	11		
		4.4.3 Display	11		
		4.4.4 Säkerhet	11		
		4.4.5 Profiler	12		
		4.4.6 Anslutningar	12		

1. Säkerhetsinformation

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder mobiltelefonen för första gången för att garantera en korrekt användning.

Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen måste du omedelbart informera din telekommunikationsleverantör för att inaktivera SIM-kortet och därigenom förhindra användning av tredjepart. För detta behöver du IMEI-numret till din mobiltelefon som antingen finns på tillhörande faktura eller på utsidan av originalförpackningen.

Förebyggande bör du ställa in en individuell PIN-kod för ditt SIM-kort och inte låta mobiltelefonen ligga väl synligt i t.ex. en bil, utan lagra den dold eller bära den med dig.

1.1 Säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder

1.1.1. Allmänna aspekter

- » Använd aldrig mobiltelefonen i flygplan eller på sjukhus. Både navigationssystemet på flygplanet som medicintekniska instrument kan skadas av detta. I många flygplan och sjukhus är det därför förbjudet att använda mobiltelefonen.
- » Din mobiltelefon kan leda till problem på hörapparater, pacemaker och andra medicinska elektroniska apparater. Vänd dig till din läkare eller tillverkaren av medicintekniska enheter för mer information.
- » Var uppmärksam på trafiksäkerheten. Var försiktig när du kör bil. Ring alltid via handsfree under körningen. Om du inte har tillgång till detta måste du stanna innan du kan använda telefonen. Observera gällande lagar och bestämmelser.
- » Var uppmärksam på miljösäkerheten. Använd aldrig mobiltelefonen på en bensinstation, en oljelagringsplats, kemisk anläggning eller i närheten av brännbara eller explosiva objekt. Var uppmärksam på gällande lagar, förordningar och motsvarande färsymboler.
- » Placera mobiltelefonen, batteriet och laddaren på ett plats utom räckhåll för barn.

- » Använd originalbatteriet och originalladdaren och ladda upp batteriet korrekt. Om batteriet inte laddas upp med originalladdaren kan detta leda till förlust av funktionen i skyddskretsen i batteriet. Dessutom kan det leda till kemiska reaktioner, batteriet kan läcka, värmas upp, rök kan uppstå och batteriet kan antändas.
- » Stoppa inte in batteriet i en mikrovågsugn, i en ugn eller annan tryckbehållare. Skada på strukturen som har föranletts av detta kan leda till upphettning, rökutveckling och brand på batteriet. Om ett läckage fastställs på batteriet (eller om en egendomlig lukt detekteras) ska batteriet hållas på avstånd från eld annars kan den utströmmande elektrolyten fatta eld eller förorsaka andra faror .
- » Använd inte enheten på platser där det kan uppstå brännbar eller explosiv gas eftersom det kan leda till bortfall eller brand.
- » Lagra inte mobiltelefonen på en plats med en temperatur under -25°C och över 55°C. En för hög temperatur kan skada, böja eller smälta telefonen. Vid för låga temperaturer kan fukt bildas på insidan vilket kan leda till skada på kretskortet om batteriet sen förs till en plats med normal temperatur.

1.1.2 Försiktighetsåtgärder när mobilen används

- » Modifiera inte mobiltelefonen själv eftersom det kan leda till skador på telefonen, läckage och strömkretsarbortfall.
- » Fäst inte andra föremål på LCD-skärmen eftersom det leder till brott på LCD-skärmen och till att vätskekristaller läcker ut. Om LCD-vätskan kommer i kontakt med dina ögon finns det risk för blindhet. Skölj omedelbart med vatten (gnugga inte i ögonen) och far omedelbart till sjukhuset.
- » I sällsynta fall resp. utvalda fordonsmodeller kan mobiltelefonen ha en dålig inverkan på den elektroniska utrustningen i fordonet. Använd då inte mobiltelefonen för att undvika säkerhetsrisker. Om ditt fordon är utrustat med en krockkudde får du inte lägga mobiltelefonen på den. Om krockkudden öppnas kan det leda till allvarliga personskador.
- » Var uppmärksam på lagringsmiljön. Håll mobiltelefonen på avstånd från magnetiska databärare.

Strålningen från mobiltelefonen kan radera den lagrade informationen på den magnetiska enheten.

- » Undvik att fukt och vatten tränger in i enheten eftersom detta kan leda till kortslutning i enheten och till andra defekter.

1.1.3. Försiktighetsåtgärder när batteriet används

- » Ta inte egenhändigt bort eller modifiera inte batteriet eftersom det kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.
- » Släng inte gammalt batteri i hushållssoporna utan kassera det på avsedda platser hos återförsäljare eller direkt på återvinningsgårdar.
- » Släng inte batteriet i elden eftersom det kan leda till brand eller explosion.
- » När batteriet sätts in får inget våldsamt tryck utövas eftersom det i annat fall kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.
- » Om batterivätskan kommer i kontakt med ögonen, finns det risk för blindhet. Skölj omedelbart med vatten vid kontakt (gnugga inte i ögonen) och far omedelbart till sjukhuset. Om batterivätska kommer i kontakt med din hud eller dina kläder kan det leda till brännskador på huden. Skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare vid behov.
- » Använd inte batteri nära en eld eller på en plats med hög temperatur såsom ett värmeaggregat, eftersom det i annat fall kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.
- » Om batteriet blir varmt, missfärgas eller deformeras under användningen eller laddningen måste du avbryta användningen och byta ut det mot ett nytt batteri.
- » Om batterivätska rinner ut eller om obehagliga lukter uppstår måste du hålla det på avstånd från eld för att undvika explosioner.
- » Var uppmärksam på att batteriet inte kommer i kontakt med fukt eftersom det kan leda till överhettning, rök eller korrosion.

1. Säkerhetsinformation

- » Använd inte enheten vid direkt solljus eller höga temperaturer och installera inte batteriet eftersom det kan leda till att vätska läcker ut eller leda till överhettning, att effekten påverkas eller till att livslängden förkortas.
- » Ladda inte din mobiltelefon längre än 24 timmar åt gången.
- » Lägg batteriet på en sval, ventilerad plats som är skyddad mot solinstrålning.
- » Livslängden på mobiltelefonens batteri är begränsad. Vid frekvent laddning förkortas batteriets livslängd gradvist. Om batteriets livslängd har förkortats avsevärt ska det bytas ut.

1.1.4. Försiktighetsåtgärder när laddaren används

- » Modifiera inte laddaren eftersom det kan leda till personskador, elstötar, brand eller skador på laddaren själv.
- » Använd 220 V växelström (AC). Användning av andra spänningar leder till läckage, brand och skador på mobiltelefonen och laddaren.
- » Undvik snabbbladdare eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk stöt, rökutveckling och skada på laddaren.
- » Använd inte laddaren om nätkabeln är skadad eftersom det i annat fall kan leda till brand eller elektrisk stöt.
- » Ta bort eventuell smuts från eluttaget.
- » Ställ ingen vattenbehållare bredvid laddaren för att undvika att vatten stänker på laddaren eftersom läckage eller andra problem kan uppstå på grund av detta. Om laddaren kommer i kontakt med vatten eller annan vätska måste du omedelbart bryta strömtillförseln för att förhindra kortslutning, brand, elektrisk stöt eller skada på laddaren.
- » Använd inte laddaren i badrummet eller på annat plats med hög luftfuktighet, eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk stöt, brand eller skada på laddaren.

- » Använd inte laddaren, kabeln och eluttag med fuktiga händer eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk stöt.
- » Lägg ingen vikt på laddaren eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk stöt eller brand.
- » Dra ut laddaren från eluttaget innan rengöring och underhåll.
- » Undvik att ladda batteriet på platser med direkt solinstrålning, höga temperaturer, fukt, damm eller vibrationen eftersom detta kan leda till bortfall.

1.1.5. Rengöring och skötsel

- » Använd inte mobiltelefonen i badrummet eftersom enheten, batteriet och laddaren inte får bli våta. Rengör därför endast mobiltelefonen, batteriet och laddaren med en mjuk, torr trasa utan alkohol, förtunningsmedel eller bensen.
- » Smuts kan leda till att kontakten med eluttaget påverkas och att laddningen inte kan genomföras. Rengör därför enheten regelbundet.

2. Grundfunktioner

2.1 Sätta in och ta bort SIM-kortet (SIM-korten) och/eller SD-kortet

2.1.1 SIM-kortet

Innan mobiltelefonen används måste du stoppa in ett giltigt SIM-kort som tillhandahålls av nätoperatören. Det möjliggör upprättandet av en nätverksanslutning.

I chipet på SIM-kortet sparas information från telefonboken såsom namn och telefonnummer och korta meddelanden. SIM-kortet kan tas bort och bytas ut mot ett SIM-kort från en annan nätoperatör.

För att förhindra förlust eller skada på informationen på SIM-kortet måste du undvika att vidröra metall kontaktytorna eller stoppa in SIM-kortet på en elektrisk, magnetisk plats. Om SIM-kortet väl är skadat kan du i regel inte längre använda mobiltelefonen.

Obs:

Säkerställ att du har stängt av din telefon innan du tar ut SIM-kortet. Ta inte ut eller stoppa inte in SIM-kortet medan nätdelen är ansluten, eftersom det kan leda till skada på SIM-kortet och mobiltelefonen.

2.1.2 Stoppa in och ta ut SIM-kortet

Det är enkelt att skada Sim-kortets metallkontaktyta. Därför måste de behandlas försiktigt utanför fästet.

Stäng av telefonen, ta bort bakstycket, batteriet och alla andra strömkällor. Stoppa in SIM-kortet i pilens riktning i korthållaren med hänsyn till hänvisningen ovan.

Installationen av det andra SIM-kortet sker enligt samma princip. Du måste dra lätt i SIM-kortet för att ta bort det.

Obs:

Processerna som beskrivs här gäller vid användning av två SIM-kort. Om du endast stoppar in ett SIM-kort kan avvikelser uppstå

2.1.3 Minneskortet (SD-kort)

Ta bort bakstycket och batteriet. Skjut minneskortet till höger nedåt i pilens riktning angiven i kortplatsen.

2.2 Batteriet

2.2.1 Stoppa in batteriet

Ta bort telefonens bakstycke. Lägg batteriet med den enda sidan av metallytan i batteri-enheten på mobiltelefonen. Tryck försiktigt ner batteriet med fingret tills det snäpps fast.

2.2.2 Laddningsprocessen

Anslut nätdelen med laddningskabeln för att göra laddaren fullständig.

Stoppa in laddarens USB-anslutning i laddningsanslutningen på mobiltelefonen och laddarens nätdel i eluttaget. Laddningen påbörjas när stickkontakten har stoppats in. Batteri-ikonen upp till höger på bildskärmen visar laddningsprocessens framsteg. I standby-läget eller vid avstängd mobiltelefon visas batteri-ikonen på hela skärmen. Om hela ikonen är fylld är batteriet fulladdat och laddaren kan tas bort från mobiltelefonen.

Ett varningsmeddelande visas vid svagt batteri. Om batteriet har laddats ut helt är strömförsörjningen för låg och mobiltelefonen stängs av automatiskt. Undvik att använda mobiltelefonen vid för låg batteriladdning under en längre tid eftersom batteriets kvalitet och hållbarhet i annat fall påverkas. Ladda inte enheten för länge utan ta bort den från laddaren så snart som batteriladdningen är 100 %.

Obs:

För att mobiltelefonen ska fungera korrekt måste du säkerställa att du använder tillhörande laddare.

3. Snabbstartsguide

3.1 Features

Din mobiltelefon har många användbara funktioner utöver grundfunktionerna. Nedan finns en kort introduktion om detta:

Kontakter (telefonbok)	Du kan spara upp till 300 kontakter i telefonboken. Härifrån kan du skicka SMS och telefonboksposter kan dupliceras mellan SIM-korten.
Scenläge	Låter dig spara olika inställningar avseende ringsignal, ljudstyrka, systemhänvisningston, tangentljud etc.
Samtalslistor	Din telefon sparar automatiskt information om inkommande, utgående eller missade samtal som du kan titta på.
Multimedia	Ljudspelare, FM-radiofunktioner.
Kamera	Din mobiltelefon har en kamera. Kamerainställningarna kan individualiseras efter behov.
Inställningar	Du kan göra individuella inställningar avseende nätverksinställningar, mobiltelefoninställningar, säkerhetsinställningar etc.
Inmatningsmetod	Din mobiltelefon använder tangentbordsinmatning. Den stöder flerinmatningslägen för inmatning av bokstäver, siffror, tecken, symboler etc. samt den flerspråkiga inmatningsmetoden.

3.2 Ringa ett samtal

3.2.1 Valfritt fält

Du kan ringa ett samtal på flera sätt:

- » Om du trycker på tangentbordet öppnas samtalsgränssnittet automatiskt. Här kan du mata in telefonnumret manuellt via urvalsfältet/tangentbordet.
- » Efter extraheringen från de mottagna textmeddelandena visas numret.
- » Väljer telefonnummer för abonnenten som är lagrad i telefonboken.
- » Om du oavsiktligt har valt fel nummer klickar du på den röda knappen för att lägga på.

3.2.2 Fler funktioner

1. Svara på och avvisa ett samtal

Om någon ringer till dig indikerar mobiltelefonen detta enligt valda inställningar (ringsignal, vibration etc.). På telefonens display visas namnet på eller numret till den som ringer. Tryck på den gröna luren för att svara på samtalet och den röda luren för att avvisa samtalet.

2. Ringa ett internationellt samtal

Om du vill ringa ett internationellt samtal håller du knappen * intryckt tills plustecknet visas. Mata in landsnummer, riktnumret och telefonnumret. Tryck på den gröna luren för att ringa samtalet.

3. Hämta IMEI-numret

Välj "*" # 06 #" via tangentbordsinmatning för att hämta IMEI-numret.

4. Avsluta samtal

Tryck på den röda luren för att avsluta samtalet.

3.3 Samtalsalternativ

Följande alternativ är tillgängliga under ett samtal:

Vänster funktionsknapp:	Meny
	1. Anslut till BT-hörlurar
	2. Lägg till nytt samtal
	3. Upprätthålla anslutningen
	4. Starta inspelningen
	5. Ljud av
	6. Reglera ljudstyrkan
	7. Telefonbok
	8. Samtalsprotokoll
	9. Meddelanden

Riktningsskiva:	Ljudstyrka
»	Riktningsskiva upp (högre)
»	Riktningsskiva ner (tystare)

Höger funktionsknapp:	Lägg på (alternativt även genom tryck på den röda luren)
-----------------------	--

3. Snabbstartsguide

3.4 Huvudknappar

Knapp	Beskrivning
Vänster funktionsknapp » (Framåt-/OK-knapp)	Beroende på respektive bildskärmvisning ovanför knappen. Funktionstangenten används även som primär knapp för att spärra och låsa upp knapparna.
Höger funktionsknapp » (Tillbaka-knapp)	Beroende på respektive bildskärmindikering ovanför knappen
Riktighetsknapparna	» För att bläddra genom menyn, telefonboken etc. i standby-läget: Till vänster: för att skriva anteckningar Höger: för scenlägena, Uppe: Music Player Nedtill: Väckarklocka
Knappval 1	» För att ringa SIM1-samtal och ta emot samtal. Klicka på den här knappen för att starta SIM1-samtalsinspelningar i standby-läget.
Höger lur	» Den röda luren har följande funktioner: Tillbaka, lägg på, spärra knappar, väckning
Siffertangenterna 0-9	» Knapparna kan inte användas under knappspärren. Knapparna 1, 2 och 0 är undantagna i motsvarande kombination för att kunna ringa ett nödsamtal. Dessutom är den vänstra funktionsknappen och *-knappen frigivna för upplåsning av knapparna.
#-knapp	» Tryck på #-knappen för att växla mellan följande scenlägen: Normal, ljudlös och konferens.



4. Funktionsmenyn

4.1 Kontakter

Denna funktion gör det möjligt för dig att söka igenom, spara, redigera och radera kontakter. Minneskapaciteten på SIM-kortet beror på respektive kort. Du kan spara upp till 300 kontakter i enhetens telefonminne.

Klicka på "Lägg till kontakt" i telefonboken. Därefter kan du ange kontaktnamn och telefonnummer och sedan lagra dem i minnet.

Klicka på "Alternativ" i telefonboken för att vidta en av följande åtgärder:



Obs:

Dataposterna sparas t.ex. på SIM-kort 1.

4.1.1 Ny

Skapa en ny kontakt på ditt SIM-kort eller i ditt telefonminne.

4.1.2 Skriva meddelande

Skicka textmeddelanden Du kan skicka textmeddelanden till det aktuella numret.

Skicka MMS Du kan skicka ett MMS till det aktuella numret.

4.1.3 Ringa

Ring till en kontakt som du redan har valt ut genom att trycka på den gröna luren.

4.1.4 Radera

Ta bort önskad kontakt genom att välja den och sedan radera den med alternativen.

4.1.5 Radera flera

Gå till Alternativ i telefonboken och välj den 5:e punkten för att välja flera kontakter som ska raderas. Bekräfta med OK efter markering av motsvarande kontakt.

4.1.6 Importera/exportera

Du kan importera eller exportera kontakter från andra SIM-kort.

4.1.7 Skicka V-kort

Du kan skicka denna telefonbokspost via SMS, MMS eller Bluetooth.

4.1.8 Övrigt

Snabbval Snabbvalsfunktioner kan tilldelas siffrangenterna 2-9.

Eget nummer Du kan lägga till ditt eget nummer här.

Du kan även skapa nya grupper: standardmässigt har grupperna familj, vänner, företag och övriga ställts in.

4.2 Meddelanden

4.2.1 Skriva meddelande (SMS och MMS)

Med denna funktion kan du skriva kortmeddelanden. Om du befinner dig i inmatningsläget kan du via menypunkten Alternativ vidta ytterligare åtgärder (skicka meddelande, infoga mallar, lägga till kontaktinformation etc).

4.2.2 Inkorg

Här visas mottagna meddelanden. Följande alternativ är tillgängliga:

Radera	Radera meddelande.
Svar	Skicka svarsmeddelande eller multimediameddelande till avsändaren.
Vidarebefordra	Vidarebefordra meddelande till andra kontakter.
Telefonsamtal	Ringa till meddelandets avsändare.
Lägga till avsändare	Lägg till den här dataposten till en kontakt.
Details	Du kan se leveransdatumet och platsen för detta meddelande.

4.2.3 Utkorg

Här visas meddelanden som inte har skickats. Symbolen före avsändarens nummer visar om meddelandet har sparats på SIM-kortet eller på telefonen.

Följande alternativ är tillgängliga:

Skicka vidare	Skicka SMS/MMS igen.
Radera	Radera meddelande.
Spärra	Spärra men radera inte meddelandet.
Markera	Efter kontrollen kan du upphäva spärran eller vidta andra åtgärder.

4. Funktionsmenyn

4.2.4 Utkast

Här sparas tidigare skriven text. Symbolen bakom meddelandet visar om meddelandet har sparats på SIM-kortet eller på telefonen.

Följande alternativ är tillgängliga:

Radera	Radera meddelande.
Redigera	Redigera meddelande.
Vy	Visa informationsinnehåll.
Skicka	Skicka meddelande (igen).

4.2.5 Skickat

Sparar framgångsrikt skickade meddelanden. Symbolen före avsändarens nummer visar om meddelandet har sparats på SIM-kortet eller på telefonen.

Följande alternativ är tillgängliga:

Radera	Radera meddelande.
Vidarebefordra	Vidarebefordra meddelande till andra kontakter.
Markera	Efter överföringen kan du upphäva spärren eller vidta andra åtgärder

När du öppnar ett meddelande är följande alternativ tillgängliga:

Radera	Radera meddelande.
Vidarebefordra	Vidarebefordra meddelande till andra.
Ringa	Ringa till meddelandets mottagare.

4.2.6 Mallar

Du kan välja meddelandemallar för att skicka eller redigera dem.

4.3 Samtalsprotokoll

4.3.1 Missade samtal

Visar listan över telefonnummer vars samtal du nyligen har missat.

4.3.2 Uppringda samtal

Visar vilka telefonnummer du nyligen har ringt till. Välj Alternativ på respektive flik för att vidta önskade åtgärder:

Details	Du kan visa information om denna datapost såsom nummer, datum, tid etc.
Telefonsamtal	Ring numret direkt.
Skicka meddelande	Du kan skicka SMS/MMS till detta nummer.
Lägg till i kontakter	Sparar aktuellt nummer i telefonboken.
Lägg till i svarta listan	Denna datapost kan läggas till i svarta listan.
Radera	Radera samtalsprotokollet.
Radera alla	Radera alla dataposter.
Markering	Markera denna datapost.

4.3.3 Mottagna samtal

Visar en lista över telefonnumren som du nyligen har tagit emot.

4.3.4 Avvisade samtal

Visar en lista över telefonnummer som du nyligen har avvisat.

4.3.5 Radera alla

Du kan radera alla sparade samtal (inkommande, utgående, avvisade etc.) samtidigt.

4.3.6 Samtalstimer

Visa alla samtalstider

4.3.7 GPRS-räknare

Visar trafikinformationen på SIM-kortet som används.

4.4 Inställningar

4.4.1 Samtalsinställningar

- » Vidarekoppling
Vidarekopplingen gäller för framtida samtal och sker enligt inställningarna som du har gjort. Följande alternativ är tillgängliga:
 - Obegränsad vidarekoppling
Det inkommande samtalet vidarekopplas till brevlådan eller ett annat inlagt telefonnummer.
 - Vidarekoppla vid upptaget
Om din telefon är upptaget vidarekopplas inkommande samtal till brevlådan eller ett annat inlagt telefonnummer.
 - Alternativ vidarekoppling vid utan svar
Om ett samtal inte besvaras vidarebefordras det inkommande samtalet till brevlådan eller till ett lagrat telefonnummer efter en inställd tid.
 - Vidarekoppla när du inte kan nå
Om din telefon inte kan nås, den är exempelvis avstängd, befinner sig i flygläget så vidarebefordrar den samtalet till

4. Funktionsmenyn

brevlådan eller till ett annat telefonnummer som du har angett.

- Radera alla vidarekopplingar
Du kan radera alla inställda vidarekopplingar.
- » Samtal väntar
Om någon ringer till dig när du redan pratar i telefon, hörs ett tyst knackljud hos dig. Nu kan du växla mellan redan påbörjade och väntande samtal.
- » Samtalsspärr
Här kan du välja vilka samtal som varken ska ringas eller accepteras (alla inkommande samtal, inkommande roaming-samtal, internationella samtal etc.)
- » Nummerpresentation
Ställ in om ditt telefonnummer ska visas eller döljas under samtal.
- » Övriga
 - IP-prefix: IP-nummer kan ställas in
 - Påminnelse om samtalstid (minuter): Välj från mallarna eller konfigurera själv en tid som påminnelseintervall under ett telefonsamtal.
 - Automatisk återuppringning: med aktivering av denna funktion påbörjar din mobiltelefon ett nytt anslutningsförsök, så snart personen du vill ringa är tillgänglig igen.
 - Vibrator vid koppling: Med aktivering av denna funktion känner du en kort vibration på mobiltelefonen att du är kopplad till önskad samtalspartner.
 - Spela in ett röstsamtal automatiskt: Med aktivering av denna funktion sker en automatisk inspelning av telefonsamtalet.

Obs:

Funktionen ovan kräver ett nätverksstöd. Kontakta din nätooperatör om du vill använda denna funktion.

4.4.2 Telefoninställningar

- » Datum och tid
Här kan du ställa in och formatera datum och tid.
- » Språkinställningar
Du kan välja språk på mobiltelefonen.
- » Genväg inställningar
Ange ett kortkommando för nyckelfunktioner här.
- » Automatisk påslagning/avstängning
Du kan välja en tid för när din telefon ska slås på eller stängas av automatiskt.
- » Energihantering
Kontrollera batterikapaciteten.
- » Återställ inställningarna
Återställ din mobiltelefon till fabriksinställningarna. Härmed kan du även återställa lösenordet.

4.4.3 Display

- Påslagning/avstängning skärm Du kan göra olika inställningar beträffande skärmen.
- Inställningar wallpaper Du kan ställa in olika bakgrundsbilder.
- Inställningar för indikeringen i viloläget:
- Kontrast Du kan ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka för bildskärmen.

Knapp-bakgrund-belysningstid Du kan ställa in olika bakgrundsbelysningstider för tangentbordet.

Automatisk knappspärr Du kan bestämma efter vilken tidsperiod som knappspärren ska aktiveras automatiskt.

4.4.4 Säkerhet

- » PIN
Du kan ställa in PIN-koden, ändra eller inaktivera inmatningsbegäran. För att skapa, ta bort eller ändra PIN-koden måste aktuell, korrekt PIN-kod matas in. Om du har ställt in PIN-koden måste du varje gång mata in den när du öppnar telefonen. Om du anger fel PIN-kod tre gånger så spärras SIM-kortet. För uppläsning behöver du PUK1-koden. Om du tappar bort eller behöver en ny PUK1-kod måste du vända dig till din nätooperatör. Standard-PIN-koden är 1234.
- » PIN2-kod
Du kan ändra PIN2-koden. Vänd dig till din nätooperatör för mer information.
- » Spärra telefonen
Du kan tilldela eller ändra ett lösenord. Om du skapar ett lösenord måste du mata in det varje gång du startar om mobiltelefonen.
- » Integritet
Du kan tilldela ett lösenord för att skydda din mobiltelefon mot åtkomst av tredje part i standby-läget. Detta lösenord måste alltid matas in när du vill använda din mobiltelefon.
- » Spärra bildskärmen med knappen Avsluta
Ställ in den röda luren som knapp för att spärra och väcka mobiltelefonen.
- » Svarta listan
Lägg till numren som du vill blockera i denna lista. Fastställ om alla samtal och textmeddelanden ska blockeras från detta nummer.

4. Funktionsmenyn

4.4.5 Profiler

Begreppet scenläge beskriver följande ljudprofiler: Normal, ljudlös, samtal, inne och ute.

Döpa om	Här kan du döpa om profilen.
Ställa in ringsignal	Du kan ställa in ringsignalen.
Ljudstyrka	Du kan fastställa telefonens ljudstyrka.
Ringtyp	Du kan välja ringsignaltyp.
Andra varningsljud	Du kan ställa in tangentljud, larm vid låg batterinivå, power-signal, kopplingston och andra ljud.

4.4.6 Anslutningar

Visar dataanslutningarna till respektive SIM-kort och respektive konto.

4.5 Multimedia

Kamera	Du kan ta bilder med kameran.
Videoinspelning	Starta en videoinspelning här.
Bild	Här kan du titta på dina videoklipp och bilder. I vyn finns alternativ som du kan agera efter.
Ljud	Du kan spela upp inspelade eller sparade ljudfiler i din musikspelare.
Video	Här kan du titta på videoinspelningen.
Radio	Sök efter en lämplig stationsfrekvens för att ta emot önskad radiostation.

Obs:

MP3-filerna måste finnas i ljudmappen i telefonminnet eller på SD-kortet.

Obs:

Du måste ansluta hörlurarna för att kunna använda radion.

Dikteringsenhet Spela in ditt röstmemo här.

4.6 Spel

Enheten har integrerade spel för din underhållning.

4.7 Mina filer

Här hittar du filerna som har sparats i minnet. Du kan bearbeta dem efter ditt önskemål.

4.8 Verktyg

4.8.1 SOS-inställningar

- » Lägesinställning
Ställ in om endast samtal, SMS eller samtal och SMS är möjlig.
- » Telefonnummerinställningar
Öppna SOS-menyn för att ställa in tre grupper av nödnummer manuellt. När SOS-numret har ställts in aktiveras SOS-knappen. Vid behov kan samtalet även utföras genom tryck på OK-knappen.
- » SMS-inställningar
När SOS-funktionen startas ljuder larmsignalen och ringer automatiskt SOS-numret och ett textmeddelande skickas till tilldelat nödnummer.

4.8.2 Kalkylator

Denna funktion öppnar kalkylatorn och tillhandahåller vissa grundläggande beräkningsfunktioner.

4.8.3 Världsklocka

Kan ses eller redigeras.

4.8.4 Larm

Du kan ändra väckningstiden, väckningssignalen och upprepningsläget.

4.8.5 Kalender

Med den här funktionen kan du titta på kalendern och göra följande inställningar:

1. Lägga till nytt möte
2. Visa möte
3. Alla möten
4. Radera dagens möten
5. Radera alla
6. Gå till datumet
7. Varje vecka
8. Dagligen

4.8.6 Enhetsomvandlare

Du kan utföra många konverteringar (valuta, måttenhet etc.).

4.8.7 Memo

Använd denna funktion för att göra anteckningar.

4. Funktionsmenyn

4.8.8 Bluetooth

Aktivera Bluetooth-brytaren, sök efter rätt enhet eller efterfråga inställningen av relevanta Bluetooth-funktioner.

4.9. Internet

Du kan mata in webbplatsens URL, som du vill besöka, manuellt.

5. Underhåll och reparation

5.1 Batteriunderhåll

- » Denna mobiltelefon har ett uppladdningsbart batteri som strömkälla. Om strömförsörjningen är svag måste du ladda upp batteriet.
- » Dra ut laddaren från eluttaget när den inte behövs.
- » Temperaturen påverkar gränserna på batteriet som ska laddas upp. Batteriet ska vara svalt innan uppladdningen. Om batteriet är varmare än 40 grader Celsius ska det inte laddas upp.
- » Användning av batteriet på en extremt kall eller varm plats kan leda till att batteriets livslängd förkortas eller till att funktionerna påverkas.
- » Lagg inte batteriet i elden! Observera lokala bestämmelser för kontakt med batterier och ackumulatorer.

5.2 Telefonunderhåll

Följande förslag hjälper dig att sköta om din mobiltelefon:

- » Placera mobiltelefonen på ett plats utom räckhåll för barn.
- » Håll din mobiltelefon torr, fukt kan leda till metallkorrosion.
- » Skydda enheten mot höga temperaturer, höga temperaturerförkortar livslängden på elektroniska enheter, smälter plasten och skadar batteriet.
- » Försök inte att öppna mobiltelefonen. En felaktig demontering kan leda till skador på höljet. En obehörig demontering av enheten kan leda till skador och upphävande av garantin.
- » Använd inga sura eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- » Använd endast originaltillbehör till mobiltelefonen. Överträdelse kan leda till bortfall av garantin.

Obs:

Wir behalten uns jegliche Änderungen in Form von Firmware Updates vor.

Varning:

Tillverkaren övertar inget ansvar för felaktig användning av mobiltelefonen eller konsekvenser som har uppstått av detta.