

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

*em 8 solid*



# Gracias

por la compra del CM8 SOLID de Cyrus Technology.

Con la ayuda de este manual, obtendrá una comprensión integral del teléfono móvil, sus funciones y su facilidad de uso.

Este celular posee pantalla a color y certificación GSM. Tiene doble SIM y ofrece funciones básicas como reconocimiento de palabras, guía telefónica, modo de escena, información, reproductor de audio, despertador, calculadora, hora y fecha, además de una serie de características prácticas que facilitarán su trabajo y actividades de ocio.

Si su teléfono móvil no funciona como se describe en la guía del usuario, contáctese por favor con el fabricante por medio de [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

## DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOS

- » Cyrus se reserva el derecho a dar una interpretación final de este manual.
- » Cyrus se reserva el derecho a cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
- » Sin un previo permiso por escrito de Cyrus, queda estrictamente prohibido leer, reproducir, usar o publicar el contenido del manual

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las pautas técnicas sin notificación previa.

La compañía se reserva el derecho a cambiar el contenido de este manual sin previo aviso.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Cyrus Technology GmbH  
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0  
E-Mail: [info@cyrus-technology.de](mailto:info@cyrus-technology.de)

# Índice

<b>1. Información de Seguridad</b>	<b>4</b>	<b>4.2 Mensajes</b>	<b>9</b>	<b>5. Mantenimiento y servicio</b>	<b>13</b>
1.1 Instrucciones de seguridad y precauciones	4	4.2.1 Escribir mensaje (SMS y MMS)	9	5.1 Mantenimiento de la batería	13
1.1.1 Aspectos generales	4	4.2.2 Bandeja de entrada	9	5.2 Mantenimiento del teléfono	13
1.1.2 Precauciones al usar el teléfono móvil	4	4.2.3 Bandeja de salida	9		
1.1.3 Precauciones al usar la batería	4	4.2.4 Borradores	10		
1.1.4 Precauciones al usar el cargador	5	4.2.5 Enviados	10		
1.1.5 Limpieza y cuidado	5	4.2.6 Plantillas	10		
<b>2. Funciones Básicas</b>	<b>6</b>	<b>4.3 Registro de Llamadas</b>	<b>10</b>		
2.1 Insertar y extraer la(s) tarjeta(s) SIM y/o la tarjeta SD	6	4.3.1 Llamadas perdidas	10		
2.1.1 La tarjeta SIM	6	4.3.2 Llamadas realizadas	10		
2.1.2 Introducir y retirar la tarjeta SIM	6	4.3.3 Llamadas recibidas	10		
2.1.3 La tarjeta de memoria (tarjeta SD)	6	4.3.4 Llamadas rechazadas	10		
2.2 La batería	6	4.3.5 Eliminar todo	10		
2.2.1 Insertar la batería	6	4.3.6 Temporizador de llamadas	10		
2.2.2 El proceso de carga	6	4.3.7 Contador GPRS	10		
<b>3. Guía de Inicio Rápido</b>	<b>7</b>	<b>4.4 Configuración</b>	<b>10</b>		
3.1 Características	7	4.4.1 Configuración de llamadas	10		
3.2 Hacer una llamada	7	4.4.2 Configuración del teléfono	11		
3.2.1 Seleccionar	7	4.4.3 Pantalla	11		
3.2.2 Otras funciones	7	4.4.4 Seguridad	11		
3.3 Opciones de llamada	7	4.4.5 Perfil	12		
3.4 Botones principales	8	4.4.6 Conexiones	12		
<b>4. Menú de Funciones</b>	<b>9</b>	<b>4.5 Multimedia</b>	<b>12</b>		
4.1 Contactos	9	4.6 Juegos	12		
4.1.1 Nuevo	9	4.7 Mis Archivos	12		
4.1.2 Escribir mensaje	9	4.8 Herramientas	12		
4.1.3 Llamada	9	4.8.1 Configuración de SOS	12		
4.1.4 Eliminar	9	4.8.2 Calculadora	12		
4.1.5 Eliminar varios	9	4.8.3 Reloj mundial	12		
4.1.6 Importar/Exportar	9	4.8.4 Alarma	12		
4.1.7 Enviar tarjeta V	9	4.8.5 Calendario	12		
4.1.8 Otro	9	4.8.6 Conversor de unidades	13		
		4.8.7 Memo	13		
		4.8.8 Bluetooth	13		
		<b>4.9. Internet</b>	<b>13</b>		

# 1. Información de Seguridad

Lea atentamente este manual antes de usar el teléfono móvil por primera vez, para así garantizar un uso adecuado.

Si pierde su teléfono o se lo roban, notifique. Comuníquese de inmediato con su proveedor de telecomunicaciones para desactivar la tarjeta SIM y evitar el uso de terceros. Para hacer esto, necesitará el número IMEI de su teléfono móvil, que encontrará en la factura correspondiente o en el exterior de su caja original.

Como precaución debe configurar un código PIN individual para su tarjeta SIM, así el celular no será fácilmente visible, por ejemplo; al dejarlo en el carro, dejarlo escondido o llevarlo con usted.

## 1.1 Instrucciones de Seguridad y Precauciones

### 1.1.1. Aspectos generales

- » Nunca use el teléfono en el avión o en el hospital. Tanto el sistema de navegación de la aeronave como los instrumentos médicos podrían verse afectados. En muchas aeronaves y hospitales, por lo tanto, el uso de celulares está prohibido.
- » Su celular podría generarle problemas a los aparatos auditivos, marcapasos y a otros dispositivos electrónicos médicos. Para obtener más información, comuníquese con su médico o con el fabricante de los dispositivos médicos.
- » Respete la seguridad vial. Tenga cuidado al conducir un vehículo. Realice llamadas mientras conduce únicamente en un dispositivo manos libres. Si no lo tiene, detenga el viaje antes de usar el teléfono. Por favor, observe las leyes y regulaciones aplicables.
- » Respete la seguridad ambiental. Nunca use el teléfono en una gasolinera, almacenamiento de aceite, planta química o cerca de objetos inflamables o explosivos. Respete las leyes, regulaciones y símbolos de peligro correspondientes.
- » Coloque el teléfono, la batería y el cargador en un lugar que no sea accesible para los niños.

- » Use la batería original y el cargador original y cargue la batería correctamente. Si no se carga la batería con el cargador original, se puede perder la función del circuito de protección dentro de la batería. Además, puede causar reacciones químicas, la batería puede derramarse, calentarse, puede producirse humo y la batería puede encenderse.
- » No coloque la batería en un microondas, ni en un horno u otro recipiente a presión. El daño resultante a la estructura puede provocar calentamiento, humo y fuego de la batería. Si se detecta una fuga en la batería (o si se detecta un olor extraño), esta debe mantenerse alejada del fuego, de lo contrario, el electrolito que se filtró podría prenderse en llamas u otros peligros.
- » No use el dispositivo en lugares donde pueda haber fugas de gases inflamables o explosivos, de lo contrario, podría provocar fallas o incendios.
- » No guarde el teléfono en un lugar con una temperatura por debajo de -25°C ni por encima de 55°C. Una temperatura demasiado alta podría dañar, doblar o derretir el teléfono. Si la temperatura es demasiado baja, puede generar humedad en el interior, lo que a su vez dañará la placa cuando la batería se lleve a una ubicación con temperatura normal.

### 1.1.2 Precauciones al usar el teléfono móvil

- » No modifique el celular por sí mismo, esto puede llevar a daños en el teléfono, fugas y fallas en los circuitos.
- » No use la pantalla LCD para conectar otros artículos, ya que esto puede dañar la pantalla LCD, y causar una fuga de electrodos líquidos. Si el líquido de la pantalla LCD entra en contacto con sus ojos, existe el riesgo de ceguera. En caso de, enjuague inmediatamente con agua (no se frote los ojos) y recurra al hospital.
- » En casos excepcionales o modelos seleccionados de vehículos, el celular puede ser de mala influencia para los equipos electrónicos. Entonces por favor no utilice el teléfono en el vehículo para así evitar riesgos de seguridad. Si su vehículo está equipado con un airbag, no coloque ningún teléfono móvil sobre él. Si se abre el airbag, se pueden producir lesiones graves.

- » Preste atención al entorno de almacenamiento. Mantenga el teléfono alejado de medios de almacenamiento magnéticos. La radiación del teléfono móvil puede borrar la información almacenada en el dispositivo magnético.
- » Evite que entre humedad y agua dentro de la unidad, ya que esto puede provocar un cortocircuito u otros defectos.

### 1.1.3. Precauciones al usar la batería

- » No retire o modifique la batería por sí solo, ya que esto puede causar fugas, recalentarse, explotar o incendiarse.
- » No deseche las baterías viejas en la basura doméstica, deséchelas en cambio en los lugares designados en el concesionario o directamente en los depósitos de reciclaje.
- » No arroje la batería al fuego, ya que podría tener lugar un incendio o una explosión. No arroje la batería al fuego, ya que podría ocurrir un incendio o una explosión.
- » Al insertar la batería, no use una presión fuerte, ya que puede tener fugas, recalentarse, explotar o incendiarse. Cuando el fluido de la batería entra en contacto con sus ojos, hay un riesgo de ceguera. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua (no frote los ojos) e inmediatamente vaya al hospital.
- » Si el fluido de la batería entra en contacto con su piel o su ropa, puede causar quemaduras. Enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico de inmediato si es necesario.
- » No use la batería junto al fuego o en cualquier lugar de alta temperatura, por ejemplo un calentador, de lo contrario, podrá causar una se fuga, sobrecalentarse, estallar o incendiarse.
- » Si la batería se recalienta, decolora o deforma, durante el uso del celular o durante su carga, suspenda el uso y reemplácela por una nueva.
- » Si hay fugas del líquido de la batería o presenta un olor desagradable, manténgase alejado del fuego para evitar explosiones.

# 1. Información de Seguridad

- » Por favor, cuide que la batería no entre en contacto con la humedad, de lo contrario se sobrecalentará y puede producirse humo o corrosión.
- » No utilice el dispositivo directamente al sol o a altas temperaturas, y no instale la batería, ya que esto puede ocasionar fugas de líquidos o sobrecalentamiento, lo que afecta el rendimiento y acorta la vida útil del dispositivo.
- » No cargue su teléfono por más de 24 horas seguidas.
- » Por favor, ponga la batería en un lugar fresco y ventilado, en un lugar protegido de la luz del sol.
- » La duración de la batería del teléfono móvil es limitada. La carga frecuente acorta la vida útil de la batería. Si la duración de la batería se reduce considerablemente, la batería debe reemplazarse.

## 1.1.4. Precauciones al usar el cargador

- » No modifique el cargador por sí solo, ya que de lo contrario podría provocar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios o daños en el cargador.
- » Por favor, use 220 V (AC). El uso de otros voltajes provoca fugas, incendios y daños en el teléfono y el cargador.
- » Evite los dispositivos de carga rápida, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, humo y daños en el cargador.
- » No use el cargador si el cable de alimentación está dañado, de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- » Por favor, elimine la suciedad del enchufe.
- » No coloque recipientes de agua al lado del cargador para así evitar que el agua se derrame en él y cause fugas u otros problemas. Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier otro líquido, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación para evitar cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas o daños en el cargador.

- » No utilice el cargador en el baño u otros lugares donde haya mucha humedad, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el mismo cargador.
- » No utilice el cargador, cables ni tomas de corriente con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.
- » No ponga peso en el cargador, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- » Antes de la limpieza y el mantenimiento, desenchufe el cargador.
- » Cuando cargue la batería, evite lugares expuestos a luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo o vibraciones, ya que esto puede causar fallas.

## 1.1.5. Limpieza y cuidado

- » Si desea limpiar su dispositivo con agua corriente, asegúrese de que todas las conexiones estén cubiertas y el compartimiento de la batería esté bien cerrado. **IMPORTANTE:** desconecte también todos los cables para limpiar el dispositivo. No cargue ni abra el teléfono en un ambiente húmedo, ya que la batería y el cargador no deben mojarse. Por este motivo, limpie la batería y el cargador solo con un paño suave y seco y sin alcohol, disolvente o benceno.
- » La suciedad puede causar deterioro en el contacto con el enchufe y evitar la carga. Por favor, limpie los dispositivos regularmente.

## 2. Funciones básicas

### 2.1 Insertar o extraer la(s) tarjeta(s) SIM y/o la tarjeta SD

#### 2.1.1 La tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono, este debe tener una tarjeta SIM válida insertada por el operador de red. Esto permite el establecimiento de una conexión de red.

En el chip de la tarjeta SIM, se almacenan tanto la información del directorio, como el nombre y el número de teléfono, también los mensajes cortos. La tarjeta SIM se puede quitar e intercambiar por la tarjeta SIM de otro operador de red.

Para evitar la pérdida o daño de la información en la tarjeta SIM, debe evitar el contacto con superficies de metal o lugar eléctrico magnético. Una vez dañada la tarjeta, ya no se podrá usar el teléfono.

#### **Nota:**

Asegúrese de apagar su celular antes de quitar la tarjeta SIM, nunca extraiga o inserte la tarjeta SIM mientras la fuente de alimentación esté conectada, de lo contrario tanto la tarjeta como el teléfono podrían dañarse

#### 2.1.2 Introducir y retirar la tarjeta SIM

La superficie de contacto de metal de la tarjeta SIM es fácil de dañar. Fuera de su soporte, esta debe manejarse con cuidado.

Apague el teléfono, retire la cubierta posterior, la batería y cualquier otra fuente de alimentación externa. Inserte la tarjeta SIM teniendo en cuenta las instrucciones anteriores en la dirección de la flecha en la ranura de la tarjeta.

Para la instalación de la segunda tarjeta SIM, siga el mismo principio. Para extraer la tarjeta SIM, debe tirar de ella con facilidad.

#### **Nota:**

Los procedimientos descritos aquí aplican para el uso de dos tarjetas SIM. Si sólo usa una tarjeta SIM, pueden haber discrepancias

#### 2.1.3 La Tarjeta de Memoria (SD)

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la esquina inferior derecha, de acuerdo con la dirección de la flecha.

### 2.2 La Batería

#### 2.2.1 Insertar la batería

Coloque la batería del lado de la superficie de metal en el dispositivo para baterías del celular. Presione con sus dedos suavemente, hasta que la batería encaje en su lugar.

#### 2.2.2 El proceso de carga

Conecte el cable de carga a la fuente de alimentación, para así completar el cargador.

Conecte el puerto USB del cargador al puerto de carga del teléfono móvil y el adaptador de CA del cargador en el zócalo. Después de ser insertado en el enchufe, comienza el proceso de carga. El ícono de la batería aparece en modo de pantalla completa. Si este ícono está completamente lleno, la batería está completamente cargada y se podrá desconectar el celular del cargador.

Si la batería está baja, aparece un mensaje de advertencia. Si la batería está completamente descargada el teléfono se apaga automáticamente. Evite el uso del teléfono con poca batería durante largos períodos de tiempo, ya que la calidad y la duración de la batería se ve afectada de lo contrario. No cargue demasiado el dispositivo, desconéctelo del cargador tan pronto la carga de la batería alcance 100%.

#### **Nota:**

Para que el teléfono móvil funcione correctamente, asegúrese de estar utilizando el cargador designado

# 3. Guía de Inicio Rápido

## 3.1 Características

Además de las funciones básicas, su teléfono móvil posee muchas otras funciones útiles. Aquí hay una breve introducción:

Contactos (Directorio telefónico)	EL directorio telefónico puede almacenar hasta 300 contactos. Desde aquí se pueden enviar SMS y se pueden duplicar los contactos de la agenda entre las dos tarjetas SIM.
Modo Escena	Ofrece diferentes configuraciones en cuanto a tono de llamada, volumen, tono de nota del sistema, tono de tecla.
Historial de Llamadas	Su teléfono almacena automáticamente información acerca de las llamadas entrantes, salientes o perdidas, que usted tiene la posibilidad de ver.
Multimedia	Reproductor de Audio Multimedia. Funciones de Radio-FM.
Cámara	Su celular posee un cámara. Las configuraciones de esta se pueden personalizar según su necesidad.
Ajustes	Puede personalizar, según considere necesario, y realizar ajustes en relación con la configuración de red, el teléfono móvil, la configuración de seguridad, etc.
Método de Entrada	Su teléfono usa entrada del teclado. Admite el modo de entrada múltiple para ingresar letras, números, caracteres, símbolos, etc., así como el método de entrada de varios idiomas.

## 3.2 Hacer una Llamada

### 3.2.1 Seleccionar

Existen diferentes opciones para realizar una llamada:

- » Al presionar el teclado se accede automáticamente a la interfaz de llamada. Aquí, el número de teléfono puede ingresarse manualmente a través del teclado / teclado numérico.
- » Después de extraer los mensajes de texto recibidos, se muestra el número.
- » Selecciona el número de teléfono almacenado en el directorio telefónico.
- » Si accidentalmente marca el número incorrecto, haga clic en el botón rojo para colgar.

### 3.2.2 Otras funciones

#### 1. Aceptar y rechazar llamadas

Al recibir una llamada, su teléfono responderá de acuerdo a la configuración que haya realizado (tono, vibración, etc.) La pantalla del celular muestra el nombre o número de la persona que llama. Presione la tecla verde para contestar la llamada y la tecla roja para rechazarla.

#### 2. Realizar llamada internacional

Si desea hacer una llamada internacional, mantenga presionada la tecla \* hasta que aparezca el signo más. Ahora ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono. Presione la tecla verde para hacer la llamada

#### 3. Consultar el número IMEI

Seleccione „\* # 06 #” en el teclado, para preguntar sobre su número IMEI.

#### 4. Finalizar llamadas

Si desea ponerle fin a la llamada, presione la tecla roja colgar.

## 3.3 Opciones de llamada

Durante la llamada, las siguientes opciones están disponibles:

Tecla izquierda:

Menú

1. Conectar auriculares BT
2. Añadir nueva llamada
3. Mantener conexión
4. Iniciar grabación
5. Apagar sonido
6. Ajustar el volumen
7. Directorio de contactos
8. Registro de llamadas
9. Mensajes

Pad de control:

Volumen

- » Alto (más alto)
- » Bajo (más silencioso)

Tecla derecha:

Colgar (alternativa a la tecla roja de colgar).

# 3. Guía de Inicio Rápido

## 3.4 Teclas principales

Tipo de Tecla	» Descripción
Tecla izquierda (Tecla delantera / Tecla Okay)	» Este botón también sirve como la clave principal para bloquear y desbloquear la pantalla del celular.
Tecla derecha (Tecla de retroceso)	» Dependiendo de la visualización de la pantalla encima de este botón.
Teclas de dirección	» Para desplazarse por el menú, agenda telefónica, etc., en el modo de espera (modo Standby): Izquierda: para escribir notas Derecha: para activar modo escena, Arriba: reproductor de música Abajo: despertador
Tecla 1	» Para hacer y responder llamadas de la SIM1. Haga clic en este botón para desactivar la SIM1 en modo de espera Comenzar a grabar llamadas
Tecla de oreja roja	» Sus funciones son: Retroceder, colgar, bloqueo de teclas, despertador.
Teclas numéricas 0 - 9	» No se pueden utilizar durante el bloqueo de teclas. Están exentas las teclas 1, 2 y 0 en la combinación. Correspondiente, para poder marcar una llamada de emergencia. Además de la tecla lateral izquierda.
Tecla #	» Presione la tecla # para alternar en el modo escena entre: Normal, silencioso y reunión.





## 4. Menú de funciones

### 4.1 Contactos

Esta característica le permite navegar, guardar, editar y eliminar contactos. La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende de la tarjeta respectiva. La memoria del teléfono del dispositivo almacena hasta 300 contactos.

Haga clic en „Agregar contacto“ en la interfaz de la agenda telefónica. Luego puede establecer el nombre y el número de teléfono del contacto y guardarlo en la memoria.

En la interfaz de la libreta de teléfonos, haga clic en Opciones para hacer una de las siguientes cosas:



#### Nota:

Los archivos se guardarán, por ejemplo, en la tarjeta SIM-1.

#### 4.1.1 Nuevo

Crear nuevos contactos en su tarjeta SIM o en la memoria de su teléfono.

#### 4.1.2 Redactar mensajes

Enviar mensajes de texto    Puede enviar mensajes de texto al número actual

Enviar MMS    Puede enviar MMS al número actual

#### 4.1.3 Llamadas

Llame al contacto que acaba de seleccionar presionando la tecla verde.

#### 4.1.4 Eliminar

Elimine al contacto deseado, seleccionándolo y usando las opciones para eliminarlo.

#### 4.1.5 Eliminar varios

En la guía telefónica, dirjase a Opciones y seleccione el 5to elemento para seleccionar múltiples contactos para eliminar. Después de marcar los contactos correspondientes, confirme con OK.

#### 4.1.6 Importar/Exportar

Puede importar o exportar contactos de la otra tarjeta SIM.

#### 4.1.7 Compartir la tarjeta V

Puede enviar su directorio telefónico por SMS, MMS o Bluetooth.

#### 4.1.8 Otros

Marcación rápida    Puede asignar funciones de marcación rápida a las teclas del 2 al 9.

Número propio    Puede agregar su propio número aquí.

También puede crear nuevos grupos: los grupos predeterminados son Familia, Amigos, Empresa y Otros.

## 4.2 Mensajes

### 4.2.1 Escribir un mensaje (SMS y MMS)

Puede usar esta función para escribir mensajes cortos. Si se encuentra en el modo de entrada, puede usar el elemento del menú Opciones para realizar otras acciones (enviar mensajes, insertar plantillas, agregar información de contacto, etc.).

### 4.2.2 Bandeja de entrada

Aquí se muestran los mensajes recibidos. Las siguientes opciones están disponibles:

Eliminar	Borrar mensaje.
Responder	Enviar un mensaje de respuesta o multimedia al remitente.
Reenviar	Volver a enviar el mensaje a otros contactos.
Llamada	Llamar al remitente del mensaje.
Agregar contacto	Guardar remitente como contacto.
Detalles	Ver fecha de envío y ubicación del mensaje.

### 4.2.3 Bandeja de salida

Los mensajes no leídos se muestran aquí. El símbolo delante del número del remitente indica si el mensaje se guardó en la tarjeta SIM o está almacenado en el teléfono.

Las siguientes opciones están disponibles:

Reenviar	Volver a enviar SMS/MMS .
Eliminar	Deshacerse de mensajes.
Bloquear	Bloquear mensajes, pero no eliminarlos.
Marcar	Después de la verificación puede desbloquear o realizar otra acción .

## 4. Menú de funciones

### 4.2.4 Borradores

Aquí se almacenan los textos prescritos- El ícono detrás del mensaje indica si el mensaje está almacenado en la tarjeta SIM o en el celular.

Las siguientes opciones están disponibles:

Eliminar	Borrar mensajes.
Editar	Modificar mensaje.
Ver	Observar el contenido del mensaje.
Enviar	Enviar mensaje.

### 4.2.5 Enviados

Guarda los mensajes enviados con éxito. El ícono detrás del mensaje indica si está almacenado en la tarjeta SIM o en el teléfono.

Las siguientes opciones están disponibles:

Eliminar	Borrar mensaje.
Reenviar	Volver a enviar mensaje a otros contactos.
Marcar	Después de verificar, puedes desbloquear o realizar otras opciones.

Al abrir un mensaje, las siguientes opciones están disponibles:

Eliminar	Borrar mensaje.
Reenviar	Volver a enviar el mensaje a otros.
Llamar	Realizar una llamada al destinatario del mensaje.

### 4.2.6 Plantillas

Puede seleccionar una plantilla de mensaje para enviar o editar.

## 4.3 Registro de llamadas

### 4.3.1 Llamadas perdidas

Muestra la lista de números de teléfono cuyas llamadas ha perdido recientemente.

### 4.3.2 Llamadas realizadas

Indica que números de teléfono ha marcado recientemente. En la pestaña respectiva, seleccione Opciones para realizar la acción deseada:

Detalles	Puede ver los detalles del registro como número, fecha, hora, etc.
Llamar	Realizar una llamada al número directamente.
Escribir mensaje	Enviar un SMS/MMS al número respectivo.
Agregar contacto	Guarde el número correspondiente en el directorio telefónico.
Agregar a lista negra	Colocar el número en la lista negra.
Eliminar	Borrar el registro de llamadas.
Eliminar todo	Borrar todas las llamadas.
Marca	Marque este registro.

### 4.3.3 Llamadas recibidas

Muestra una lista de los números de los cuales ha recibido llamadas recientemente.

### 4.3.4 Llamadas rechazadas

Muestra una lista de los números de teléfono que ha rechazado recientemente.

### 4.3.5 Eliminar todo

Puede eliminar todas las llamadas guardadas (entrantes, salientes, rechazadas, etc.) al mismo tiempo.

### 4.3.6 Temporizador de llamadas

Mostrar todos los tiempos de llamada.

### 4.3.7 Contador GPRS

Muestra la información de tráfico utilizada en la tarjeta SIM.

## 4.4 Configuración

### 4.4.1 Configuración de llamadas

- » Desvío de llamadas  
El desvío de llamadas es para llamadas futuras y sigue la configuración que usted previamente realizó. Las siguientes opciones están disponibles:
  - Desvío de llamadas sin restricciones  
La llamada entrante se reenvía inmediatamente a buzón u a otro número autodefinido.
  - Desviar, cuando ocupado  
Si su teléfono está ocupado, la llamada entrante se reenviará al buzón o a un número de teléfono diferente.
  - Redirigir, al no haber respuesta  
Si no se responde la llamada, esta se enviará al buzón o a un número de teléfono almacenado, después de un tiempo establecido.

## 4. Menú de funciones

- Desviar, si no se está disponible  
Si su celular no está disponible, por ejemplo, porque está apagado o en modo avión, se reenviará la llamada al buzón o a otro número de teléfono anteriormente preestablecido.
- Eliminar todas las desviaciones  
Puede eliminar todas las desviaciones de llamadas.
- » Llamada en espera  
Si le llaman mientras ya está atendiendo otra llamada, escuchará un suave golpeteo. Puede entonces, entre la llamada ya comenzada y la llamada en espera.
- » Bloqueo de llamadas  
Aquí puede elegir qué llamadas no puede realizar o aceptar (todas las llamadas entrantes, itinerantes, internacionales, etc.)
- » ID de llamada  
Establezca si su número de teléfono se puede visualizar o se suprime durante las llamadas.
- » Otro
  - Prefijo IP: número de IP modificable.
  - Recordatorio de conversación (Minutos): Seleccione de las plantillas, o configure un tiempo como recordatorio de intervalo durante una llamada.
  - Remarcado automático: al activar esta función, su celular comenzará un nuevo intento de conexión tan pronto como la persona deseada esté disponible nuevamente.
  - Vibración, cuando esté conectado: Con esta función, puede reconocer una vibración corta cuando esté conectado al interlocutor deseado
  - Grabar llamadas de voz automáticamente: Activar esta función para grabar de forma automática la llamada.

**Nota:**  
La función anterior requiere soporte de red. Si desea usar esta función, comuníquese con el operador de red.

### 4.4.2 Configuración del teléfono

- » Fecha y hora  
Aquí puede establecer y formatear la fecha y la hora.
- » Configuración del idioma  
Puede elegir el idioma del móvil.
- » Configuración de acceso directo  
Crear accesos directos con funciones con claves.
- » Encendido / apagado automático  
Puede elegir una hora en que su teléfono se encienda o apague automáticamente.
- » Administración de energía  
Verifique la capacidad de la batería.
- » Restaurar configuración  
Reestablezca su teléfono a la configuración de fábrica. Aquí la contraseña también puede ser restaurada.

### 4.4.3 Pantalla

- |  |   |
|--|---|
| Encendido / apagado de la pantalla               | Puede realizar diversos ajustes relacionados con la pantalla. |
| Configuración fondo de pantalla                  | Puede establecer diferentes fondos de pantalla.               |
| Configuraciones para mostrar en estado inactivo: |   |
| Contraste  | Puede ajustar el brillo de la pantalla.                       |

- |  |   |
|--|---|
| Tiempo de iluminación del fondo y el teclado | Puede establecer diferentes tiempos de luz                                    |
| Bloqueo automático del teclado               | Puede establecer el período después del cual se active el bloqueo del teclado |

### 4.4.4 Seguridad

- » PIN  
Puede configurar, cambiar o suprimir el código PIN. Para esto se debe ingresar el PIN actual y correcto. Si configuró el PIN, debe ingresar este PIN cada vez que abra el teléfono. Si se ingresa tres veces el PIN incorrecto, la tarjeta SIM está bloqueada. Para desbloquear necesitas el código PUK1. Si no lo tienes, lo ha extraviado o necesita uno nuevo, póngase en contacto con su operador de red. El número PIN predeterminado es 1234.
- » Código PIN2  
Puede cambiar el código PIN2. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red.
- » Bloquear teléfono  
Puede asignar o cambiar una contraseña. Cuando crea una contraseña, debe ingresar esta contraseña cada vez que reinicie el teléfono.
- » Privacidad  
Puede establecer una contraseña para mantener su teléfono en modo de espera y proteger el modo de acceso de terceros. Siempre debe ingresar esta contraseña si desea usar su teléfono móvil.
- » Pantalla de bloqueo con tecla de finalización  
Configure la tecla roja como la tecla para bloquear y despertar el teléfono.
- » Lista negra  
Agregue el número que desea bloquear a esta lista. Seleccione si todas las llamadas y mensajes de texto de este número deben ser bloqueados.

## 4. Menú de funciones

### 4.4.5 Perfil

El término nodo escena describe el siguiente perfil de audio: Normal, Silencio, Reunión, Interior y Exterior.

Renombrar	Aquí puede renombrar su perfil.
Configurar el tono de llamada	Puede cambiar el tono de llamada.
Volumen	Puede configurar el volumen del teléfono.
Tipo de timbre	Puede personalizar el tipo de tono de llamada.
Otros tonos de emergencia	Puede configurar el tono de tecla, la alarma de batería baja, el tono de encendido, de marcado, entre otros.

### 4.4.6 Conexiones

Indica las conexiones de datos de la tarjeta SIM y la cuenta respectiva.

## 4.5 Multimedia

Cámara	Puede fotografiar.
Grabación de video	Comience a grabar videos.
Imágenes	Mire sus videos e imágenes aquí. Encontrará diferentes opciones.
Audio	Los archivos de audio grabados o descartados se pueden reproducir en su reproductor de música.

### Nota:

Los archivos MP3 van a estar ubicados en su carpeta de audio en la memoria del teléfono o en la tarjeta SD

Video	Aquí puede ver sus grabaciones de video.
Radio	Debe buscar una frecuencia de estación adecuada para poder recibir la radio deseada.



### Nota:

Debe conectar los audífonos para usar la radio.

Grabadora de voz	Grabe su nota de voz aquí.
------------------	----------------------------

## 4.6 Juegos

El dispositivo tiene juegos integrados para su entretenimiento.

## 4.7 Mis Archivos

Aquí encontrará los archivos almacenados en la memoria. Puede editarlos como desee.

## 4.8 Herramientas

### 4.8.1 Configuración SOS

- » Configuración del modo Establezca si sólo son posibles llamadas, sólo SMS o llamadas y SMS.

- » Configuración del número de teléfono Llame al menú de SOS para ver tres grupos de números de emergencia que puede configurar manualmente Después de configurar el número de SOS, el botón de SOS se activa. Si es necesario, la llamada se puede hacer presionando el botón OK.
- » Configuración SMS Cuando se inicia la función SOS, la alarma suena y automáticamente se llama al número de SOS y un mensaje de texto es enviado al número de primeros auxilios asignado.

### 4.8.2 Calculadora

Esta característica abre la calculadora y presenta algunas funciones básicas aritméticas.

### 4.8.3 Reloj mundial

Puede ser visto o editado.

### 4.8.4 Alarma

Puede configurar la hora de la alarma, el tono, el modo y la repetición.

### 4.8.5 Calendario

Esta característica le permite ver el calendario y realizar las siguientes configuraciones:

1. Añadir nuevo evento
2. Mostrar eventos
3. Todos los eventos
4. Eliminar eventos de hoy
5. Eliminar todo
6. Ir a la fecha
7. Semanalmente
8. Diariamente

## 4. Menú de funciones

### 4.8.6 Conversor de unidades

Puedes hacer muchas conversiones (Moneda, unidad de medida, etc.).

### 4.8.7 Memo

Use esta función para tomar notas.

### 4.8.8 Bluetooth

Active el interruptor Bluetooth, busque el dispositivo correcto o solicite la configuración del Bluetooth correspondiente.

## 4.9. Internet

Puede ingresar manualmente la URL de la página web que desea buscar.

## 5. Mantenimiento y servicio

### 5.1 Mantenimiento de la batería

- » Este teléfono tiene una batería recargable como fuente de energía. Si la el suministro de energía es bajo, cargue la batería.
- » Si el cargador no es necesario, desconéctelo de la red eléctrica.
- » La temperatura afecta los límites de la batería que se va a cargar. Antes de cargar, la batería debe estar fría. Si la batería está más de 40 grados Celsius caliente, esta no debe cargarse.
- » Usar la batería en lugares extremadamente fríos o calientes puede acortar su vida útil o afectar su funcionamiento.
- » Por favor, no ponga la batería en el fuego! Tenga en cuenta las normas locales para el manejo de baterías y baterías recargables.

### 5.2 Mantenimiento del teléfono

Las siguiente sugerencias lo ayudarán a cuidar su celular:

- » Coloque el teléfono en un lugar que no sea accesible para niños.
- » Mantenga el teléfono seco, la humedad puede llevar a la corrosión del metal.
- » Proteja el dispositivo de altas temperaturas, las altas temperaturas acortan la vida útil de los equipos electrónicos, derriten el plástico y dañan la batería.
- » Por favor, no intente abrir el teléfono móvil. Un desmontaje incorrecto puede provocar daños en la carcasa. El desmontaje no autorizado del dispositivo puede dañar o anular la garantía.
- » No use detergentes ácidos o alcalinos para limpiar el celular.
- » Utilice únicamente accesorios originales para el teléfono. Las violaciones pueden llevar a la pérdida de la garantía.

#### **Nota:**

Nos reservamos el derecho de realizar actualizaciones de firmware

#### **Advertencia:**

El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante el uso incorrecto del teléfono o las consecuencias resultantes.