

KÄYTTÖOHJE

em 8 SOLID



Paljon kiitoksia

siitä, että hankit Cyrus Technologyn CM8 SOLID -laitteen.

Tämän käsikirjan avulla saat kattavan käsityksen matkapuhelimesta, sen toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä.

Tämä värinäytöllinen puhelin on GSM-yhteensopiva. Se on kaksois-SIM-yhteensopiva ja tarjoaa perusominaisuuksien, kuten sanojen tunnistuksen, puhelinluettelon, kuvaustilojen, tietojen, äänentoiston, herätyskellon, laskimen, kellonajan ja päivämäärän lisäksi joukon muita käteviä ominaisuuksia, jotka tekevät työ- ja vapaa-ajan aktiviteeteistasi helpompia.

Jos matkapuhelimesi ei toimi kuten käyttöohjeessa on kuvattu, ilmoita siitä heti valmistajalle osoitteeseen info@cyrus-technology.de

TIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA

- » Cyrus pidättää oikeuden tämän oppaan lopulliseen tulkintaan.
- » Cyrus pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tuotemäärytyksiä ilman erillistä ilmoitusta.
- » Tämän oppaan sisällön jäljentäminen, käyttö tai julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Cyruksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tuotemäärytyksiä ilman erillistä ilmoitusta.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

Sisällysluettelo

1. Turvallisuustietoja	4	4. Toimintovalikko	9	4.6 Pelit	12
1.1 Turvallisuusohjeita ja varotoimia	4	4.1 Yhteystiedot	9	4.7 Omat tiedostot	12
1.1.1 Yleisiä näkökohtia	4	4.1.1 Uusi	9	4.8 Työkalut	12
1.1.2 Varotoimet matkapuhelimen käytössä	4	4.1.2 Viestin kirjoitus	9	4.8.1 SOS-asetukset	12
1.1.3 Varotoimet matkapuhelimen akun käytössä	4	4.1.3 Soitto	9	4.8.2 Laskin	12
1.1.4 Varotoimet latauslaitteen käytössä	5	4.1.4 Poista	9	4.8.3 Maailmankello	12
1.1.5 Puhdistus ja hoito	5	4.1.5 Poista useampia	9	4.8.4 Hälytys	12
		4.1.6 Tuonti/vienti	9	4.8.5 Kalenteri	12
		4.1.7 Käyntikortin lähetys	9	4.8.6 Yksikkömuunnin	13
		4.1.8 Muuta	9	4.8.7 Muistio	13
				4.8.8 Bluetooth	13
2. Perustoiminnot	6	4.2 Viestit	9	4.9. Internet	13
2.1 SIM-kortin/korttien ja/tai SD-kortin/korttien asettaminen ja poisto	6	4.2.1 Viestien kirjoittaminen (tekstiviestit ja multimediamviestit)	9		
2.1.1 SIM-kortti	6	4.2.2 Saapuneet	9	5. Hoito ja kunnossapito	13
2.1.2 SIM-kortin asettaminen ja poistaminen	6	4.2.3 Lähtevät	9	5.1 Akun hoito	13
2.1.3 Muistikortti (SD-kortti)	6	4.2.4 Mallit	10	5.2 Puhelimen hoito	13
2.2 Akku	6	4.2.5 Lähetetyt	10		
2.2.1 Akun kiinnittäminen	6	4.2.6 Viestipohjat	10		
2.2.2 Lataaminen	6	4.3 Puhelulokit	10		
		4.3.1 Vastaamattomat puhelut	10		
3. Pika-aloitusopas	7	4.3.2 Soitetut puhelut	10		
3.1 Ominaisuuksia	7	4.3.3 Vastaanotetut puhelut	10		
3.2 Soittaminen	7	4.3.4 Hylätyt puhelut	10		
3.2.1 Valintakenttä	7	4.3.5 Poista kaikki	10		
3.2.2 Muut toiminnot	7	4.3.6 Puheluajastin	10		
3.3 Puheluvalinnat	7	4.3.7 GPRS-laskuri	10		
3.4 Päänäppäimet	8	4.4 Asetukset	10		
		4.4.1 Puheluasetukset	10		
		4.4.2 Puhelimen asetukset	11		
		4.4.3 Näyttö	11		
		4.4.4 Turvallisuus	11		
		4.4.5 Profiili	12		
		4.4.6 Yhteydet	12		
		4.5 Multimedia	12		

1. Turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa sen oikean käytön varmistamiseksi.

Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, ilmoita asiasta välittömästi operaattorillesi, jotta SIM-kortti voidaan poistaa käytöstä kolmansien osapuolien käytön estämiseksi. Tarvitset tätä varten matkapuhelimesi IMEI-numeron, joka löytyy joko laskusta tai alkuperäisen pakkauksen ulkopuolelta.

Varoimenpiteenä sinun on määritettävä henkilökohtainen PIN-koodi SIM-kortillesi, eikä puhelin saa olla helposti näkyvässä, esim. autossa, vaan piilota se tai kuljeta sitä mukana.

1.1 Turvallisuusohjeita ja varotoimia

1.1.1. Yleisiä näkökohtia

- » Älä koskaan käytä puhelinta lentokoneessa tai sairaalassa. Sekä lentokoneen navigointijärjestelmien että lääketieteellisten instrumenttien toiminta voi vaarantua. Tästä syystä matkapuhelimien käyttö on kielletty monissa lentokoneissa ja sairaaloissa.
- » Matkapuhelimesi voi aiheuttaa ongelmia kuulolaitteiden, sydämentahdistimien ja muiden elektronisten lääketieteellisten laitteiden kanssa. Lisätietoja saat lääkäriltäsi tai lääketieteellisten laitteiden valmistajalta.
- » Kiinnitä huomiota liikenneturvallisuuteen. Noudata varovaisuutta, kun ohjaat ajoneuvoa. Soita ajaessasi puheluita vain handsfree-laitteella. Jos sinulla ei ole sitä, pysähdy ennen puhelimen käyttöä. Noudata sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
- » Kiinnitä huomiota ympäristöturvallisuuteen. Älä koskaan käytä puhelinta huoltoasemalla, öljyvarastoissa, kemiantehtaassa tai palavien tai räjähtävien esineiden lähellä. Huomioi sovellettavat lait, määräykset ja vastaavat vaarasymbolit.
- » Sijoi ta puhelin, akku ja latauslaite paikkaan, johon lapset eivät pääse.
- » Käytä alkuperäistä akkua ja latauslaitetta, ja lataa akku oikein.

Jos akkua ladata alkuperäisellä latauslaitteella se voi johtaa akun sisäisen suojapiirin toiminnan menettämiseen. Lisäksi se voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita, akku voi vuotaa, kuumentua, muodostaa savua ja akku voi syttyä palamaan.

- » Älä laita akkua mikroaaltouuniin, uuniin tai mihinkään paineastiaan. Siitä aiheutuva rakenteen vaurioituminen voi johtaa kuumenemiseen, savun muodostukseen ja akun palamiseen. Jos akussa havaitaan vuoto (tai jos havaitaan erityinen haju), akku on pidettävä etäällä avotulesta, muuten vuotanut elektrolyytti voi syttyä tai voi aiheutua muita vaaroja.
 - » Älä käytä laitetta paikassa, jossa voi muodostua palavia tai räjähtäviä kaasuja, koska ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai tulipalon.
 - » Älä säilytä puhelinta paikassa, jonka lämpötila on alle -25 °C tai yli 55 °C. Liian korkea lämpötila voi vahingoittaa, vääntää tai sulattaa puhelimen rakennetta. Jos lämpötila on liian matala, sisäpuolelle saattaa muodostua kosteutta, mikä puolestaan vaurioittaa levyjä, kun akku myöhemmin tuodaan normaalilämpötilaan.
- ### 1.1.2 Varotoimet matkapuhelimen käytössä
- » Älä muuta puhelinta, koska se voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa oikosulkuja tai vahinkoja piireille.
 - » Älä käytä LCD-näyttöä esineiden kiinnittämiseen, koska se voi rikkoa nestekidenäytön ja aiheuttaa nestekiteiden vuotamisen. Jos LCD-neste joutuu kosketuksiin silmien kanssa, aiheutuu sokeutumisen vaara. Huuhtelee silloin välittömästi vedellä (älä hiero silmiä) ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.
 - » Harvinaisissa tapauksissa tai tietyissä ajoneuvomalleissa voi matkapuhelimella olla huono kenttä ajoneuvon sähköisten varusteiden takia. Älä silloin käytä matkapuhelinta turvallisuusriskien välttämiseksi. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, älä aseta matkapuhelinta sen eteen. Jos turvatyyny aukeaa, voi aiheutua vakavia vammoja.
 - » Kiinnitä huomiota säilytysympäristöön. Pidä puhelin poissa magneettisista tietovälineistä. Matkapuhelimen säteily voi poistaa magneettiseen tietovälineeseen tallennetut tiedot.

- » Estä kosteuden ja veden pääsy laitteen sisään, koska ne voivat aiheuttaa laitteeseen oikosulun tai muita vikoja.

1.1.3. Varotoimet matkapuhelimen akun käytössä

- » Älä irrota tai muuta akkua, koska se voi aiheuttaa ylikuumentumista, räjähdysten tai tulipalon.
- » Älä hävitä vanhoja akkuja talousjätteiden mukana, vaan toimita ne määrättyihin paikkoihin jälleenmyyjällä tai suoraan kierrätyslaitokselle.
- » Älä heitä akkua tuleen, koska voi syntyä tulipalo tai räjähdys.
- » Kun asetat akkua paikoilleen, älä käytä voimakasta painetta, koska akku voi vuotaa, ylikuumentua, räjähtää tai syttyä palamaan.
- » Jos akkunestettä joutuu silmiin, on olemassa sokeutumisen vaara. Jos ainetta silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä (älä hiero silmiä) ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon. Jos akkuneste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, se voi aiheuttaa iholle palovammoja. Huuhtelee heti vedellä, ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- » Älä käytä akkua tulen lähellä tai paikassa, jossa on korkea lämpötila, esim. lämmityslaitteen lähellä, koska muuten se voi vuotaa, ylikuumentua, räjähtää tai syttyä palamaan.
- » Jos puhelimen tai laturin käytön aikana akku kuumenee, sen väri tai muoto muuttuu, lopeta käyttö ja vaihda akku uuteen.
- » Jos akkunestettä vuotaa tai ilmenee epämiellyttäviä hajuja, pidä akku etäällä avotulesta räjähdysten välttämiseksi.
- » Varmista, että akku ei ole kosketuksissa kosteuden kanssa, koska muutoin voi aiheutua ylikuumentumista, savun muodostusta tai syöpymistä.
- » Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa lämpötilassa. Älä jätä akkua sellaiseen paikkaan, koska se voi johtaa nesteen vuotamiseen tai ylikuumentumiseen, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan ja lyhentää sen käyttöikää.

1. Turvallisuustietoja

- » Älä lataa puhelinta yli 24 tuntia kerrallaan.
- » Säilytä akku viileässä, tuuletetussa paikassa, suojassa auringonvalolta.
- » Matkapuhelimen akun kestoaika on rajoitettu. Usein ladattaessa akun kestoaika lyhenee vähitellen. Jos akun kestoaika lyhenee huomattavasti, akku on vaihdettava.
- » Älä aseta latauslaitteen päälle mitään painavaa, koska siitä voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
- » Ennen puhdistusta ja huoltoa irrota latauslaite pistorasiasta.
- » Älä lataa akkua paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle, pölylle tai tärinälle, koska tämä voi aiheuttaa vikoja.

1.1.4. Varotoimet latauslaitteen käytössä

- » Älä muuta latauslaitetta itse, koska se voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskun, tulipalon tai vaurioita latauslaitteeseen.
- » Käytä 220 V vaihtovirtaa (AC). Muun jännitteen käyttö aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja vaurioita puhelimelle ja latauslaitteelle.
- » Älä vältä pikalatauslaitteita, koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun, savunmuodostusta ja vaurioittaa laturia.
- » Älä käytä latauslaitetta, jos verkkokaapeli on vaurioitunut, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- » Poista mahdollinen lika pistorasiasta.
- » Älä laita vettä sisältävää astiaa laturin lähellä, jotta vesi ei pääse vuotamaan laturille aiheuttaen oikosulkuja tai muita ongelmia. Jos latauslaite joutuu kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa, katkaise virta välittömästi virtalähteestä oikosulun, tulipalon, sähköiskun tai laturin vaurioiden estämiseksi.
- » Älä käytä laturia kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa on korkea ilmankosteus, koska se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vaurioittaa laturia.
- » Älä käytä latureita, kaapeleita ja pistorasioita märillä käsillä, muuten voi tapahtua sähköisku.

1.1.5. Puhdistus ja hoito

- » Älä käytä matkapuhelinta kylpyhuoneessa, koska laite, akku ja laturi eivät kestä kosteutta. Puhdista tästä syystä matkapuhelin, akku ja latauslaite vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä alkoholia, tinneriä tai bentseeniä.
- » Lika voi vahingoittaa pistorasian koskettimia ja estää lataamisen. Puhdista siksi laite säännöllisesti.

2. Perustoiminnot

2.1 SIM-kortin/korttien ja/tai SD-kortin/korttien asettaminen ja poisto

2.1.1 SIM-kortti

Ennen matkapuhelimen käyttöä siihen on asetettava sopiva SIM-kortti, joka on hankittu verkko-operaattorilta. Sen avulla voit muodostaa verkkoyhteyden.

SIM-kortin piirille tallennetaan puhelinluettelon tiedot, kuten nimi ja puhelinnumero, sekä tekstiviestit. SIM-kortti voidaan poistaa ja vaihtaa toisen verkko-operaattorin SIM-korttiin.

SIM-kortin tietojen katoamisen tai vahingoittumisen estämiseksi vältä kortin kontaktipintojen koskettamista tai SIM-kortin asettamista sähkö- tai magneettikenttiä sisältävään paikkaan. Jos SIM-kortti on vaurioitunut, et yleensä enää voi käyttää puhelinta.

Ohje:

Varmista, että puhelimesi on sammutettu ennen kuin poistat SIM-kortin. Älä koskaan poista tai aseta SIM-korttia, kun verkkolaite on kytketty, muuten SIM-kortti ja puhelin voivat vahingoittua.

2.1.2 SIM-kortin asettaminen ja poistaminen

SIM-kortin metalliset kosketuspinnat vaurioituvat helposti. Pidikkeen ulkopuolella sitä on siksi käsiteltävä varoen.

Sammuta puhelin, poista takakansi, akku ja muut ulkoiset virtalähteet. Aseta SIM-kortti paikoilleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti nuolen suunnan huomioiden.

Toisen SIM-kortin asennus tapahtuu vastaavalla tavalla. Poista SIM-kortti vetämällä sitä varovasti.

Ohje:

Tässä kuvatut toimenpiteet pätevät, kun käytetään kahta SIM-korttia. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, menettely saattaa olla erilainen.

2.1.3 Muistikortti (SD-kortti)

Poista puhelimen takakansi ja akku. Liu'uta muistikortti oikean alakulman korttipaikkaan nuolen suunnan mukaisesti.

2.2 Akku

2.2.1 Akun kiinnittäminen

Poista puhelimen takakansi. Aseta akku niin, että akun metallinen pinta on matkapuhelimen akkuliitintään päin. Paina sormella akkua varovasti alhaalta, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2.2.2 Lataaminen

Valmistelee latauslaite kytkemällä latauskaapeli verkkolaitteeseen.

Kytke latauslaitteen USB-liitäntä latausliitintään kännykässä, ja latauslaitteen verkko-osa pistorasiaan. Kun pistoke on asetettu paikalleen, lataus alkaa. Akun kuvake näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa latauksen etenemisen. Kun puhelin on valmiustilassa tai kun puhelin on pois päältä, akkukuvake näkyy koko näytössä. Kun kuvake on täynnä, akku on latautunut täyteen ja laturi voidaan irrottaa puhelimesta.

Matala akun varaus aiheuttaa varoituksen. Jos akku on täysin tyhjä, virransyöttö on liian heikko ja puhelin sammuu automaattisesti. Vältä puhelimen käyttöä pitkään akun varauksen ollessa vähissä, koska se heikentää akun laatua ja käyttöikää. Älä lataa laitetta liian kauan, vaan irrota se latauslaitteesta, kun akun varaus on 100 %.

Ohje:

Jotta matkapuhelin toimisi oikein, varmista, että käytät sille määriteltyä latauslaitetta.

3. Pika-aloitusopas

3.1 Ominaisuuksia

Perustoimintojen lisäksi matkapuhelimellasi on myös monia muita hyödyllisiä toimintoja. Tässä on lyhyt johdanto:

Yhteystiedot (puhelinluettelo)	Voit tallentaa puhelinluetteloon 300 yhteystietoa. Tästä voidaan lähettää tekstiviestejä ja kopioida SIM-korttien väliset puhelinluettelotiedot.
Tilanne	Voit tallentaa erilaisia asetuksia liittyen soittoaäneen, äänenvoimakkuuteen, järjestelmän muistutusääniin, näppäinäniin, jne.
Puhelulistat	Puhelimesi tallentaa automaattisesti tiedot saapuvista, lähtevistä tai vastaamattomista puhelusta. Voit tarkastella näitä luetteloita.
Multimedia	Musiikkisoitin, FM-radiotoiminto.
Kamera	Matkapuhelimessasi on kamera. Kameran asetuksia voit säätää henkilökohtaisiksi tarpeen mukaan.
Asetukset	Voit tarvittaessa muuttaa verkkoasetusten, matkapuhelinasetusten, suojausasetusten, jne. yksittäisiä asetuksia.
Syöttötapa	Matkapuhelimessasi käytetään näppäimistösyöttöä. Se tukee kirjaimien, numeroiden merkkien, symbolien, jne. monisyöttötapaa sekä usean kielen syöttötapaa.

3.2 Soittaminen

3.2.1 Valintakenttä

Puhelun soittamiseen on useita eri tapoja:

- » Näppäimistöä painaminen pääsee automaattisesti puheluliittymään. Täällä voit antaa puhelinnumeron käsin valintakentän ja näppäimistön avulla.
- » Kun vastaanotetut tekstiviestit on haettu, lähettäjän numero tulee näkyviin.
- » Valitse puhelinluetteloon tallennettu numero.
- » Jos valitset vahingossa väärän numeron, napsauta punaista painiketta.

3.2.2 Muut toiminnot

1. Puhelujen hyväksyminen ja hylkääminen

Kun saat puhelun, puhelin ilmoittaa siitä asetetulla tavalla (soittoaäni, värinä, jne.). Puhelimen näytössä näytetään soittajan nimi tai numero. Vastaa puheluun painamalla vihreää kuulokepainiketta, ja hylkää puhelu punaisella kuulokepainikkeella.

2. Ulkomaanpuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, pidä *-näppäintä painettuna, kunnes plusmerkki tulee näkyviin. Anna nyt maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero. Paina vihreää kuulokepainiketta soittaaksesi puhelun.

3. IMEI-numeron kysyminen

Valitse näppäimistöltä * # 06 # katsoaksesi puhelimen IMEI-numeron.

4. Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina punaista lopetusnäppäintä.

3.3 Puheluvalinnat

Puhelun aikana ovat käytettävissä seuraavat valinnat:

Vasen toimintonäppäin: Valikko

1. Yhdistä BT-kuulokkeisiin
2. Lisää uusi puhelu
3. Laita yhteys pitoon
4. Aloita nauhoitus
5. Ääni pois
6. Äänenvoimakkuuden säätö
7. Puhelinluettelo
8. Puhelulokit
9. Viestit

Ohjauspainike: Tilavuus

- » Ohjauspainike ylös (suurempi)
- » Ohjauspainike ylös (pienempi)

Oikea toimintonäppäin: Lopeta (vaihtoehto punaisen lopetuspainikkeen painamiselle)

3. Pika-aloitusopas

3.4 Päänäppäimet

Näppäin	Kuvaus
Vasen toimintonäppäin » (Etu-/OK-näppäin)	Riippuu kulloisestakin näytön -näppäin näppäimistön yläpuolella, toimintonäppäin, joka toimii myös ensisijaisena näppäimenä lukituksessa ja lukituksen avaamisessa.
Oikea toimintonäppäin » (Takaisin-näppäin)	Riippuu kulloisestakin näytön tilasta näppäimen yläpuolella
Suuntapainikkeet	» Valikkojen, puhelinluettelon jne. selaamiseen, valmiustilassa: Vasen: Viestien kirjoittaminen Oikea: näyttötilassa, Ylhäällä: Musiikkisoitin Alhaalla: Herätyskello
Näppäinvalinta 1	» SIM1-puhelujen käyttäminen ja puheluihin vastaaminen. Napsauta aloittaaksesi SIM1-puhelun nauhoituksen valmiustilassa.
Punainen kuulokepainike »	Punaisella kuuloke-painikkeella on seuraavat toiminnot: Edellinen, lopeta, lukitse näppäimet, herää.
Numeronäppäimet 0-9	» Näppäimiä ei voi käyttää näppäinlukituksen aikana. Poikkeukset ovat näppäimet 1, 2 ja 0 hätäpuhelun soittamiseen tarvittavina yhdistelminä. Lisäksi vasen valintanäppäin ja *-näppäin avaavat näppäimistön lukituksen.
#-näppäin	» Paina #-näppäintä siirtyäksesi seuraavien näyttötilojen välillä: Normaali, äänetön ja kokous.



4. Toimintovalikko

4.1 Yhteystiedot

Tämän ominaisuuden avulla voit selata, tallentaa, muokata ja poistaa yhteystietoja. SIM-kortin tallennuskapasiteetti riippuu kyseisestä kortista. Voit tallentaa laitteen puhelinluetteloon 300 yhteystietoa.

Napsauta „Lisää yhteystieto“ puhelinluettelon käyttöliittymässä. Voit sitten asettaa yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron ja tallentaa ne muistiin.

Napsauta Puhelinluettelo-käyttöliittymässä kohtaa Asetukset suorittaaksesi yhden seuraavista:



Ohje:

Tietueet on tallennettu esimerkiksi SIM-kortille 1.

4.1.1 Uusi

Luo uusia yhteystietoja SIM-kortillesi tai puhelimen muistiin.

4.1.2 Viestin kirjoitus

Lähetä tekstiviestejä	Voit lähettää tekstiviestin nykyiseen numeroon.
Multimediaviestin lähetys	Voit lähettää multimediaviestin nykyiseen numeroon.

4.1.3 Soitto

Soita juuri valitsemasi yhteystiedon numeroon painamalla vihreää luurinäppäintä.

4.1.4 Poista

Poista haluamasi yhteystieto valitsemalla se ja käyttämällä poistamisvalintaa.

4.1.5 Poista useampia

Siirry puhelinluettelossa kohtaan Asetukset ja valitse viides kohta, jos haluat valita useita poistettavia yhteystietoja. Kun olet merkinnyt halutut yhteystiedot, vahvista painikkeella OK.

4.1.6 Tuonti/vienti

Voit tuoda tai viedä yhteystietoja toiselta SIM-kortilta.

4.1.7 Käyntikortin lähetys

Voit lähettää puhelinluettelotiedon tekstiviestinä, multimediaviestinä tai Bluetoothin kautta.

4.1.8 Muuta

Pikavalinta	Mahdollistaa näppäimien 2–9 määrittelemisen pikavalinnoiksi.
Oma numero	Löydät täältä oman numerosi.

Voit myös luoda uusia ryhmiä: Oletuksena on määritetty ryhmät Perhe, Ystävät, Työ ja Muut.

4.2 Viestit

4.2.1 Viestien kirjoittaminen (tekstiviestit ja multimediaviestit)

Voit käyttää tätä toimintoa lyhyiden viestien kirjoittamiseen. Jos olet syöttötilassa, voit käyttää Asetukset-valikkokohtaa lisätoimintoihin (viestin lähetys, mallin lisäys, yhteystiedon lisäys, jne.).

4.2.2 Saapuneet

Tässä näytetään vastaanotetut viestit. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Poista	Poista viesti.
Vastaus	Lähetä vastausviesti tai multimediaviesti lähettäjälle.
Välitä	Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.
Soitto	Soita viestin lähettäjälle.
Lisää lähettäjä lisätäkseen	tämän tietueen yhteystietoihin.
Tiedot	Näet tämän viestin lähetyspäivän ja sijainnin.

4.2.3 Lähtevät

Tässä näytetään vielä lähettämättömät viestit. Symboli lähettäjän numeron edessä osoittaa, onko viesti SIM-kortille vai puhelimeen tallennettuna.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Lähetä uudelleen	Lähetä teksti/multimediaviesti uudelleen.
Poista	Poista viesti.
Sulje	Viesti suljetaan, mutta sitä ei poisteta.
Merkintä	Tarkistuksen jälkeen voit avata viestin tai suorittaa uuden toimenpiteen.

4. Toimintovalikko

4.2.4 Mallit

Tänne tallennetaan etukäteen kirjoitettuja tekstejä. Viestin takana oleva kuvake osoittaa, tallennetaanko viesti SIM-kortille vai puhelimeen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Poista	Poista viesti.
Muokkaa	Muokkaa viestiä.
Kuva	Tietosisällön näyttö.
Lähetä	Lähetä viesti (uudelleen).

4.2.5 Lähetetyt

Tallentaa onnistuneesti lähetetyt viestit. Viestin takana oleva symboli osoittaa, tallennetaanko viesti SIM-kortille vai puhelimeen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Poista	Poista viesti.
Välitä	Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.
Merkintä	Tarkistuksen jälkeen voit avata viestin tai suorittaa muita toimenpiteitä

Jos avaat viestin, sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

Poista	Poista viesti.
Välitä	Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.
Soita	Soita viestin vastaanottajalle.

4.2.6 Viestipohjat

Voit valita viestipohjan lähetettäväksi tai muokattavaksi.

4.3 Puhelulokit

4.3.1 Vastaamattomat puhelut

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joiden puheluihin et ole vastannut.

4.3.2 Soitetut puhelut

Näyttää, mihin puhelinnumeroihin olet viimeksi soittanut. Valitse haluamasi toiminto valitsemalla vastaavassa välilehdessä Asetukset:

Tiedot	Voit tarkastella tämän tietueen tietoja, kuten numero, päivämäärä, aika jne.
Soitto	Soita numeroon.
Kirjoita viesti	Voit lähettää tekstiviestin/ mutimediaviestin tähän numeroon.
Lisää yhteystietoihin	Tallenna tämä numero puhelinluetteloon.
Lisää mustalle listalle	Tiedot voidaan lisätä mustalle listalle (estolistalle).
Poista	Poista puheluloki.
Poista kaikki	Poista kaikki tietueet.
Merkitse	Merkitse nämä tietueet.

4.3.3 Vastaanotetut puhelut

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joista olet äskettäin vastaanottanut puhelun.

4.3.4 Hylätyt puhelut

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joista olet äskettäin hylännyt puhelun.

4.3.5 Poista kaikki

Voit poistaa kerralla kaikki tallennetut puhelut (saapuvat, lähtevät, hylätyt jne.).

4.3.6 Puheluajustin

Näyttää kaikki puheluaajat.

4.3.7 GPRS-laskuri

Näyttää SIM-kortin liikennetiedot.

4.4 Asetukset

4.4.1 Puheluasetukset

- » Soitonsiirto
Soitonsiirto on tarkoitettu tuleville puheluille ja noudattaa tekemiäsi asetuksia. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
 - Välitön soitonsiirto
Saapuva puhelu siirretään heti vastaajaan tai itse määritettyyn puhelinnumeroon.
 - Siirto, jos varattu
Jos puhelin on varattu, saapuva puhelu siirretään heti vastaajaan tai itse määritettyyn puhelinnumeroon.

4. Toimintovalikko

- Siirto jos ei vastata
Jos puheluun ei vastata asetetun ajan kuluessa, saapuva puhelu siirretään vastaajaan tai määritettyyn puhelinnumeroon.
- Siirto jos ei tavoitettavissa
Jos puhelimesi esimerkiksi on kytketty pois päältä tai lentokonetilassa, puhelu siirretään vastaajaan tai asetettuun, toiseen puhelinnumeroon.
- Poista kaikki siirrot
Kaikki soitonsiirtojen asetukset poistetaan.
- » Koputus
Jos sinulle soitetaan, kun olet jo puhelimesi, kuulet vaimean koputusäänen. Voit nyt vaihtaa meneillään olevan ja odottavan puhelun välillä.
- » Soitonesto
Täällä voit valita, mitä puheluita ei saa soittaa tai vastaanottaa (kaikki saapuvat puhelut, saapuvat verkkovierailupuhelut, kansainväliset puhelut jne.).
- » Soittajan tunnus
Määritä, näytetäänkö vai piilotetaan puhelinnumerosi, kun soitat.
- » Muut
 - IP-etuiliite: IP-numero on määritettävissä
 - Puheaikamuistutus (minuutteja): Valitse mallipohjista tai määritä itsellesi aika muistutusväliksi puhelun aikana.
 - Automaattinen uudelleenalinta: Kun aktivoit tämän toiminnon puhelimesi aloittaa uuden yhteydenmuodostusyrityksen, jos tavoiteltu keskustelukumppani ei ollut tavoitettavissa.
 - Automaattinen uudelleenalinta: Kun aktivoit tämän toiminnon puhelimesi aloittaa uuden

yhteydenmuodostusyrityksen, jos tavoiteltu keskustelukumppani ei ollut tavoitettavissa.

- Väriä, kun yhdistetty: Kun tämä toiminto on aktivoitu, puhelin värisee lyhyesti, kun puhelu halutulle keskustelukumppanille yhdistyy.
- Nauhoita äänipuhelu automaattisesti: Tämän toiminnon aktivoiminen tallentaa puhelun automaattisesti.

Ohje:
Yllä oleva toiminto vaatii verkon tukea. Kun haluat käyttää tätä toimintoa, ota yhteyttä operaattoriin.

4.4.2 Puhelimen asetukset

- » Päivämäärä ja kellonaika
Täältä voit asettaa päivämäärä ja kellonajan, ja muokata niitä.
- » Kieliasetukset
Voit valita puhelimen järjestelmän kielen.
- » Pikakuvakeasetukset
Kirjoita tähän avaintoimintojen pikavalinnat.
- » Automaattinen kytkeminen päälle/pois päältä
Voit valita ajan, jolloin puhelimesi kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä.
- » Virran hallinta
Tarkista akun kapasiteetti.
- » Asetusten palautus
Palauttaa puhelimesi tehdasasetuksiin. Täältä voidaan myös palauttaa salasana.

4.4.3 Näyttö

- Kytke näyttö päälle/pois päältä
Voit tehdä näyttöä koskevia erilaisia asetuksia.
- Taustakuva-asetukset
Voit asettaa erilaisia taustakuvia.
- Näytön lepotilan asetukset:
- Kontrasti
Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta.
- Näppäimistön taustan valaisuaika
Voit asettaa näppäimistön taustavalolle eri kestoajoja.
- Automaattinen näppäinlukko
Voit asettaa ajanjakson, jonka jälkeen automaattinen näppäinlukko aktivoidaan.

4.4.4 Turvallisuus

- » PIN
Voit asettaa, muuttaa tai poistaa PIN-koodin käytöstä. PIN-koodin luomista, poistamista tai muuttamista varten sinun on annettava nykyinen PIN-koodi. Jos olet asettanut PIN-koodin, sinun on annettava tämä PIN-koodi joka kerta, kun puhelimen lukitus avataan. Jos annat kolme kertaa väärän PIN-koodin, SIM-kortti lukitaan. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK1-koodi. Jos olet unohtanut PUK1-koodisi tai tarvitset uuden koodin, ota yhteyttä verkko-operaattoriin. Oletus-PIN-koodi on 1234.
- » PIN2-koodi
Voit vaihtaa PIN2-koodin. Pyydä tarvittaessa lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
- » Puhelimen lukitseminen
Voit määrittää tai vaihtaa salasanan. Jos määrität salasanan, sinun on annettava tämä salasana joka kerta, kun käynnistät puhelimen uudelleen.

4. Toimintovalikko

- » Yksityinen alue
Voit asettaa salasanan suojaamaan puhelimesi kolmansien osapuolien pääsystä, kun se on valmiustilassa. Tämä salasana on annettava aina, jos haluat käyttää matkapuhelintasi.
- » Näytön lukitus lopetusnäppäimellä
Aseta punainen kuulokenäppäin näppäimeksi, joka lukitsee ja avaa puhelimen.
- » Musta lista
Lisää tähän luetteloon numero, jonka haluat estää. Määritä, estetäänkö kaikki tämän numeron puhelut ja tekstiviestit.

4.4.5 Profiili

Käsite tilanne tarkoittaa seuraavia ääniprofiileja: Normaali, mykistys, kokous, sisällä ja ulkona.

Nimeä uudelleen	Tästä profiili voidaan nimetä uudelleen.
Klingelton einstellen	Voit asettaa soittoäänän.
Tilavuus	Voit asettaa puhelimen äänenvoimakkuuden.
Soiton tyyppi	Tästä voit määrittää soittoäänän tyyppin.
Muut varoitusäänet	Voit asettaa näppäinäänen, akun vähäisen varauksen hälytyksen, soittoäänän, valintaäänän ja muita ääniä.

4.4.6 Yhteydet

Näyttää vastaavan SIM-kortin ja tilin datayhteydet.

4.5 Multimedia

Kamera	Voit ottaa kuvia kameralla.
Videon tallennus	Käynnistä videon tallennus tästä.
Kuva	Katso videoitasi ja kuviasi täällä. Näkymästä löydät valinnat, joilla voit edetä vastaavalla tavalla.
Audio	Voit toistaa tallennettuja tai hylättyjä äänitiedostoja musiikkisoittimellasi.

Ohje:

MP3-tiedostojen on oltava puhelimen muistissa tai SD-kortin Audio-kansiossa.

Video	Täällä voit katsella videotallenteitasi.
Radio	Etsi sopiva taajuus halutun radioaseman vastaanottamiseksi.

Ohje:

Sinun on kytkettävä kuulokkeet, jotta voit käyttää radiota.

Sanelukone	Tallenna tällä äänimuistioita.
------------	--------------------------------

4.6 Pelit

Laitteessa on sisäänrakennettuja pelejä viihdekäyttöä varten.

4.7 Omat tiedostot

Täältä löydät muistiin tallennetut tiedostot. Voit muokata niitä haluamallasi tavalla.

4.8 Työkalut

4.8.1 SOS-asetukset

- » Tila-asetukset
Aseta, ovatko vain puhelut, vain tekstiviestit vai sekä puhelut että tekstiviestit mahdollisia.
- » Puhelinnumeron asetukset
Siirry SOS-valikkoon asettaaksesi kolme ryhmää hätänumeroita manuaalisesti. SOS-numeroiden määrityksen jälkeen SOS-painike aktivoituu. Puhelu voidaan tarvittaessa soittaa painamalla OK-painiketta.
- » Tekstiviestiasetukset
SOS-toiminto käynnistettäessä kuuluu hälytysääni, ja soitetaan automaattisesti hätänumeroon sekä lähetetään automaattisesti tekstiviesti määritettyyn hätänumeroon.

4.8.2 Laskin

Tämä toiminto avaa laskimen ja esittelee joitain perusasioita laskujen suorittamisesta.

4.8.3 Maailmankello

Voidaan katsoa tai muokata.

4.8.4 Hälytys

Voit asettaa herätysajan, herätysäänän ja herätyksen toiston.

4.8.5 Kalenteri

Tämän toiminnon avulla voit katsella kalenteria ja tehdä seuraavia:

1. Lisää uusi tapahtuma
2. Näytä tapahtumat
3. Kaikki tapahtumat

4. Toimintovalikko

4. Poista tämän päivän tapahtumat
5. Poista kaikki
6. Siirry päivään
7. Viikoittain
8. Päivittäin

4.8.6 Yksikkömuunnin

Voit tehdä monia eri muunnoksia (valuutat, mittayksiköt, jne.).

4.8.7 Muistio

Käytä tätä ominaisuutta muistiinpanojen tekemiseen.

4.8.8 Bluetooth

Aktivoi Bluetooth-kytkin, etsi toinen laite tai pyydä määrittämään vastaavat Bluetooth-toiminnot.

4.9. Internet

Voit kirjoittaa käsin haluamasi verkkosivun URL-osoitteen.

5. Hoito ja kunnossapito

5.1 Akun hoito

- » Tämän puhelimen virtalähteenä on ladattava akku. Kun varaus on vähissä, lataa akku.
- » Kun latauslaitetta ei tarvita, irrota se pistorasiasta.
- » Lämpötila vaikuttaa ladattavan akun toimintaan. Ennen latausta akun on oltava viileä. Jos akun lämpötila on yli 40 celsiusastetta, sitä ei saa ladata.
- » Akun käyttäminen erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa voi lyhentää sen käyttöikää tai vaikuttaa sen toimintaan.
- » Älä heitä akkua tuleen! Noudata paikallisia paristojen ja akkujen käsittelyä koskevia määräyksiä.

5.2 Puhelimen hoito

Seuraavat ehdotukset auttavat sinua huolehtimaan matkapuhelimestasi:

- » Sijoita puhelin paikkaan, johon lapset eivät pääse.
- » Pidä puhelin kuivana, kosteus voi aiheuttaa metallin syöpymistä.
- » Suojaa laitetta korkeilta lämpötiloilta, koska korkeat lämpötilat lyhentävät elektronisten laitteiden käyttöikää, sulattavat muovia ja vahingoittavat akkua.
- » Älä yritä avata matkapuhelinta. Luvaton purkaminen voi aiheuttaa kotelolle vaurioita. Luvaton laitteen purkaminen voi aiheuttaa vahinkoja ja mitätöi takuun.
- » Älä käytä happamia tai emäksisiä puhdistusaineita matkapuhelimesi puhdistamiseen.
- » Käytä vain matkapuhelimen alkuperäisiä tarvikkeita. Näiden ohjeiden rikkomukset voivat mitätöidä takuun.



Ohje:

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ohjelmistopäivitysten muodossa.



Varoitus:

Valmistaja ei vastaa puhelimen väärinkäytöstä tai sitä aiheutuvista seurauksista.